WSJT-X UPUTSTVO (V1.7)

1. Uvod

WSJT-X je kompjuterski program zamišljen da omogući osnovne radio-amaterske komunikacije upotrebom vrlo slabih signala. Prva četiri slova u nazivu Programa znače "komunikacija slabim signalima (Weak Signal communication by K1JT), a sufiks "-X" indicira da *WSJT-X* startuje kao prošireni i eksperimentalni deo programa *WSJT*.

WSJT-X verzija 1.7 nudi 8 protokola ili modova: JT4, JT9, JT65, QRA64, ISCAT, MSK144, WSPR, i Echo. Prva četiri su zamišljeni za održavanje veza pod uslovima ekstremno slabih signala. Oni koriste skoro identične strukture poruka i izvornog kodiranja. JT65 i QRA64 su napravljeni za EME ("moonbounce") na VHF/UHF bandovima, a dokazali su se takođe vrlo ofikasnim u QRP komunikacijama na HF bandovima širom sveta. QRA64 ima izvesne prednosti u odnosu na JT65, uključujući bolje performanse sa vrlo slabim signalima. Zamišljamo da će vremenom zameniti JT65 za EME. JT9 je u principu predviđen za korišćenje na LF, MF, i nižim HF bandovima. Njegov podmod **JT9A** je osetljivi za 2 dB od **JT65** a koristi manje od od 10% opsega. JT4 nudi širok opseg tonskih razmaka i dokazao se efikasnim za EME na mikrotalasima sve do 24 GHz. Svi ovi "spori" modovi koriste jedno-minutne sekvence alternativne predaje i prijema, pa minimalna veza zahteva četiri do šest minuta - dve ili tri transmisije od svake stanice, od kojih jedna emituje u parne a druga u neparne minute. Na HF bandovima, DXveze su moguće sa malom snagom reda par vata ili čak milivata i kompromisne antene. Na VHF bandovima i iznad, veze su moguće (EME i drugi tipovi propagacija) na signalnim nivoima 10 do 15 dB ispod onoga koji se zahteva za CW. ISCAT, MSK144, i opciono podmodovi JT9E-H su "brzi" protokoli predviđeni da koriste prednosti brzih promena signala od jonizovanih meteoritskih tragova, raspršivanja od aviona i drugih propagacija raspršivanja. Ovi modovi koriste vremenske sekvence trajanja od 5, 10, 15 ili 30 sekundi. Korisničke poruke se emituju sa ponavljanjem na velikoj brzini (do 250 karaktera u sekindi za MSK144) da bi se iskoristile i najkraće meteoritske refleksije, ili "pingovi". ISCAT koristi poruke u slobodnoj formi duge do 28 karaktera, dok MSK144 koristi poruke iste strukture kao spori modovi i opcionalno skraćeni format sa iseckanim delovima pozivnih znakova.

WSPR (izgovoriti "whisper = visper") znači Propagacioni reporter za slabe signale (Weak Signal Propagation Reporter).
WSPR protokol je zamišljen za proveru potencijala propagacija koristeći predaju sa malim snagama. WSPR poruke normalno prenose pouivni znak predajne stanice, njen QTH lokator i predajnu snagu u dBm, a može se dekodovati do odnosa signal-šum od -28 dB u propusnom opsegu 2500 Hz. WSPR korisnici sa pristupom internetu mogu automatski da aploduju prijemne izveštaje u centralnu bazu podataka nazvanu WSPRnet koja ima mogućnost mapiranja, arhiviranja i mnoge druge.
Echo mod dozvoljava detektovanje i merenje sopstvenog ehoa preko Meseca, čak i kada je on daleko ispod čujnog praga.
WSJT-X obezbeđuje spektralno prikazivanje za prijemni opseg od 5 kHz, fleksibilnu kontrolu za skoro sve moderne radioamaterske uređaje, i široki opseg specijalnih pomagala kao što je automatsko praćenje Doppler-ovog pomaka na EME veze i Echo testove. Program dobro radi na mašinama pod Windows, Macintosh i Linux sistemima, a instalacioni paketi su dostupni za sve tri platforme.

1.1. Novo u verziji 1.7

Kratki spisak novih svojstava i mogućnosti dodatih u WSJT-X nakon verzije 1.6.0:

- Novi modovi: ISCAT, MSK144, QRA64
- Novo-implementirani pod-modovi: JT65B-C, JT9B-H
- Brzi podmodovi od JT9E-H
- Novi Franke-Taylor dekoder koji zamenjuje Koetter-Vardy dekoder koji se dosada koristio u **JT65**. Posebni program **kvasd[.exe]** se više ne koristi.
- Poboljšanja u dekoderima za **JT4, JT9 i JT65**.
- Multi-prolazno dekodovanje za **JT65** i **WSPR**. Dekodovani signali se uzimaju od primljenih podataka, omogućujući dekodovanje slabijih signala koji su inače maskirani.
- Poboljšano praćenje EME Doppler-a.
- Snimanje i restoracija konfiguracija multiplih programa
- Olakšan daunlod fajlova-uzoraka
- Brojna poboljšanja i korekcije u biblioteci Hamlib, sa poboljšanom kontrolom radio-stanice.
- Podešavanje snage za Transmit i Tune se pamti i opcionalno restauriše za svaki band

1.2. Dokumentacija

U ovom Uputstvu sledeće ikone pozivaju na pažnju prema vrstama informacija:

Notes sadrže informacije od interesa za pojedine grupe korisnika.

Tips saveti na odlike Programa koje se lako mogu prevideti.

Warnings upozorenja na mere koje mogu dovesti do neželjenih posledica.

1.3. Kako ti možeš doprineti

WSJT-X je deo projekta sa otvorenim kodom pod opštom javnom licencom (GNU General Public License - GPL). Ako poseduješ veštine iz oblasti programiranja ili dokumentacije ili želiš da doprineseš projektu na bilo koji način, molimo, dajte na znanje vašu želju razvojnom timu. Skladište izvornih kodova Projekta može se naći na SourceForge, a komunikacija između razvojnog osoblja većinom se obavlja na email reflektoru wsjt-devel@lists.sourceforge.net. Izveštaji o bagovima i sugestije za nova svojstva i poboljšanja uputstva za *WSJT-X*, i td, mogu se slati na WSJT Groupemail reflektor.

2. Sistemski zahtevi

- SSB primopredajnik i antena
- Računar koji rad pod sistemom Windows (XP ili noviji), Linux, OS X
- 1.5 GHz ili brži procesor i 200 MB dostupne memorije. (MSK144 posebno ima korist od procesora sa više jezgara)
- Monitor sa najmanjom rezolucijom od 1024 x 780
- Interfejs računar radio koji koristi serijski port ili ekvivalentni USB uređaj za primopredaju i kontrolu stanice, ili za VOX, ako to zahteva konekcija radio računar
- Audio uređaj za input i output kojeg podržava operativni sistem, konfigurisan za uzorkovanje na 48000 Hz.
- Audio ili ekvivalentna USB konekcija između računara i stanice
- Sredstvo za sinhronizaciju sata u računaru na UTC u granicama ±1 sekunde.

3. Instalacija

Instalacioni paketi sa verzijama za Windows, Linux i OS X nalaze se na osnovnoj stranici WSJT. Kliknuti na *WSJT-X* link na levoj margini i izabrati odgovarajući paket prema operativnom sistemu.

3.1. Windows

Daunloduj i raspakuj fajl wsjtx-1.7.0-win32.exe, sledeći ove instrukcije:

- Instališi *WSJT-X* u njegov vlastiti direktorijum, na primer C:\WSJTX ili C:\WSJT\WSJTX, ili na konvencionalnu lokaciju C:\Program Files\WSJTX.
- Svi programski fajlovi vezani za *WSJT-X* biće uskladišteni u izabranom direktorijumu i njegovim poddirektorijumima
- Logovi i ostali fajlovi za upisivanje mogu se normalno naći u direktorijumu C:\Users\<username>\AppData\Local\WSJT-X.
 - Tvoj računar može biti konfigurisan tako da je ovaj direktorijum "nevidljiv". međutim, on je tamo i dostupan je. Jedan od alternativnih naziva (prečica) direktorijuma je %LOCALAPPDATA%\WSJT-X\.
- U Windows ugrađeno sredstvo za vremensku sinhronizaciju je obično neadekvatno. Preporučujemo program *Meinberg NTP* (vidi setap za Network Time Protocol za daunlod i instalaciju) ili *Dimension 4* iz firme "Thinking Man Software".
- WSJT-X očekuje da tvoja zvučna karta radi sirovo uzorkovanje na 48000 Hz. Da bi se to obezbedilo, pod dosadašnjim verzijama Windows, otvori Sound na kontrolnom panelu računara i izaberi jezičke Recording i Playback. Kliknuti na Properties, zatim Advanced i selektovati 16 bit, 48000 Hz (DVD Quality).
- *WSJT-X* se može deinstalisati klikom na link **Uninstall** u meniju **Start** Windows-a, ili upotrebom **Uninstall a Program** na kontrolnom panelu Windows-a.

3.2. Linux

Debian, Ubuntu i ostali sistemi zasnovani na Debian-u:

- 32-bit: wsjtx_1.7.0_i386.deb
- Za instalaciju:
 - sudo dpkg -i wsjtx_1.7.0_i386.deb
- Uninstall:
- sudo dpkg -P wsjtx
- 64-bit: wsjtx_1.7.0_amd64.deb
- Za instalaciju:
 - sudo dpkg -i wsjtx_1.7.0_amd64.deb o Uninstall:
 - sudo dpkg -P wsjtx

Može zatrebati da se izvrši sledeća komanda u terminalu:

sudo apt-get install libgt5multimedia5-plugins libgt5serialport5 sudo apt-get install libftw3-single3

Za Ubuntu 15.04 i slične sisteme, gornje i takođe

sudo apt-get install libqt5opengl5

Fedora, Red Hat i ostali sistemi bazirani na rpm-u:

- 32-bit: wsjtx-1.7.0-i686.rpm
- 0 Za instalaciju:
 - sudo rpm -i wsjtx-1.7.0-i686.rpm 0

Uninstall:

- sudo rpm -e wsjtx
- 64-bit: wsjtx-1.7.0-x86_64.rpm 0

Za instalaciju:

- sudo rpm -i wsjtx-1.7.0-x86 64.rpm
- Uninstall:

0

sudo rpm -e wsjtx

Može zatrebati da se izvrše sledeće komande u terminalu:

sudo yum install fftw-libs-single qt5-qtmultimedia qt5-qtserialport

3.3. Macintosh OS X

OS X 10.7 i kasnije verzije: Daunlod fajl wsjtx-1.7.0-Darwin.dmg na desktop računara, dvoklikni na njega i konsultuj ReadMe fajl sa napomenama za instalaciju.

Ako već imas instalisanu predhodnu verziju, možeš je zadržati promenom njenog naziva u direktorijumu Applications (recimo, sa WSJT-X na WSJT-X_1.6). Tada možeš da nastaviš instalacioni proces. Obratiti pažnju i na sledeće:

- Koristiti Mac-ov Audio MIDI Setup za konfiguraciju zvučne karte na 48000 Hz, dva kanala, 16-bitni format.
- Koristiti System Preferences da se izabere spoljni izvor tačnog vremena da bi sistem bio sinhronizovan na UTC.
- Za deinstalaciju, jednostavno prevući WSJT-X aplikaciju iz Applications u Trash Can.

4. Podešavanja

Izaberi Settings iz menija File ili pritiskom na F2. (Ma Makintošu izaberi Preferences iz menija WSJT-X, ili upotrebi prečicu sa tastature Cmd+,). Sledeći tekst opisuje opcije setapa koje su dostupne na svakom od sedam jezičaka koji se biraju blizu vrha prozora.

4.1. **Opšte**

Settings		? ×
General Radio Audio Tx Macros	Reporting Frequencies	Colors Advanced
Station Details		
My Call:	My Grid:	
Message generation for type 2 cor	mpound callsign holders: Full o	call in Tx3 🔹
Display		
Blank line between decoding periods	[Font
Display distance in miles		Decoded Text Font
Tx messages to Rx frequency window	L	
Show DXCC entity and worked before sta	tus	
Behavior		
Monitor off at startup	Enable VHF/UHF/Microwa	ve features
Monitor returns to last used frequency	Allow Tx frequency chang	ges while transmitting
Double-click on call sets Tx enable	Single decode	
Disable Tx after sending 73	Decode after EME delay	
Tx watchdog: 6 minutes 🚖		
CW ID after 73	Periodic C\	N ID Interval: 0 单
		OK Cancel

Izaberi jezičak **General** u prozoru **Settings**. Pod *Station Details*, unesi sopstveni pozivni znak i 4 ili 6-digitni QTH lokator. Ova informacija će biti dovoljna za početne testove.

Značenje preostalih opcija na jezičku General treba samo sebe da objašnjava nakon što uradiš par veza sa *WSJT-X*. Tada se možeš vratiti da ponovo podesiš ove opcije po svojoj želji.

Ako se koristi pozivni znak sa dodatim prefiksom ili sufiksom, ili se želi veza sa takvom stanicom, pročitaj sekciju <u>Compound</u> <u>Callsigns</u>.

Uključivanjem VHF/UHF/Microwave opcije, smanjuju se mogućnosti širokopojasnog dekodovanja kod JT65. Kada se radi na HF najbolje je isključiti tu opciju.

4.2. Radio

General Radio Audio Tx Macros Repor	ting Frequencies Colors Advanced
Rig: Yaesu FT-2000	▼ Poll Interval: 1s 🐳
Serial Port: COM1 V	
Serial Port Parameters Baud Rate: 38400	O CAT O RTS Port: COM3
Data Bits O Seven	Transmit Audio Source
Stop Bits O One Two	Mode None USB Data/Pkt
Handshake O None O XON/XOFF Hardware Force Control Lines	Split Operation O None Rig O Fake It
DTR: TRIS:	Test CAT Test PTT

WSJT-X nudi CAT (Computer Aided Transceiver) kontrolu relevantnih parametara za većinu modernih transivera. Da bi se Program konfigurisao za tvoj radio, selektuj jezičak **Radio**.

- Izaberi tip radija iz padajuće liste označene sa **Rig**, ili **None** ako ne želiš da koristiš CAT kontrolu.
- Alternativno, ako si konfigurisao radio-stanicu uz pomoć DX Lab Suite Commander, Ham Radio
 Deluxe, Hamlib NET rigctl, ili OmniRig, možeš da izabereš jedan od tih programa sa liste Rig. U ovim slučajevima, polje za unos će se odmah promeniti u CAT Control kao Network Server. Ostavi to polje prazno da bi imao defolt vrednosti kontrolnog programa, koji radi sa istog računara. Ako kontrolni program radi sa drugog računara i/ili sa različitog porta, naznači to ovde. Postavi kursor miša preko polja za unos, da bi se videli zahtevani formatni detalji.
- Selektuj **OmniRig Rig 1** ili **OmniRig Rig 2** da bi se priključio na *OmniRig* server koji radi na istom računaru. Napomena: *OmniRig* je dostupan samo pod OS Windows.
- Postavi Poll Interval na željeni interval da bi WSJT-X mogao da komunicira sa radiom. Za većinu radio-stanica.
 prikladan je mali broj (recimo 1 3 sekunde).
- *CAT Control*: Da bi *WSJT-X* kontrolisao radio-stanicu direktno bez posredstva drugog programa, postavi sledeće:
 Selektuj Serial Port koji ćeš koristiti za komunikaciju sa radio-stanicom.
 - *Parametri Serial Port-a*: Postavi vrednosti za **Baud Rate**, **Data Bits**, **Stop Bits**, i metod za **Handshake**. Proveri u uputstvu za radio-stanicu ispravne vrednosti ovih parametara.
 - *Force Control Lines*: Setapi nekoh stanica zahtevaju kontrolnu liniju **RTS** i/ili **DTR**. Čekiraj ove boksove samo ako je to potrebno (na primer za uključenje serijskog interfejsa za radio).
- *PTT Metod*: selektuj **VOX**, **CAT**, **DTR**, ili **RTS** kao metod za preklapanje prijem/predaja. Ako je tvoj izbor **DTR** ili **RTS**, selektuj željeni serijski port (koji može da bude isti koji se koristi za CAT kontrolu).
- *Transmit Audio Source*: neke radio-stanice dozvoljavaju da izabereš konektor koji će prihvatiti Tx audio. Ako je ovaj izbor omogućen, selektuj **Rear/Data** ili **Front/Mic**.

- *Mode: WSJT-X* koristi gornji bočni opseg (USB) i za prijem i za predaju. Selektuj **USB**, ili izaberi **Data/Pkt** ako radio nudi takvu opciju za audio input na stražnjoj ploči. Neke radio-stanice nude širi ili zaravnjeni propusni opseg kada je u **Data/Pkt** modu. Selektuj **None** ako ne želiš da *WSJT-X* menja postavke za Mode.
- Split Operation: Upotreba Split moda (posebni VFO-i za RX i za TX) može da pruži ozbiljnu prednost ako to
 radio-stanica podržava. Ako ne podržava, WSJT-X može da imitira takvo ponašanje. Takav metod rezultuje u čistom
 predajnom signalu, održavajući TX audio uvek u opsegu 1500 do 2000 Hz, tako da audio harmonici ne mogu proći kroz
 predajni jednobočni filter. Selektovati Rig da bi se na stanici koristio Split mod, ili Fake It (glumiti) da bi WSJT-X bio
 podešen na VFO frekvuenciju kako se želi, kada se pojavi preklapanje prijem/predaja. Izabrati None ako ne želiš da
 koristi Split rad.

Kada su sva zahtevana podešavanja urađena, kliknuti na **Test CAT** da bi se proverila komunikacija između *WSJT-X* i stanice. Dugme treba da se oboji u zeleno čime se indicira da je uspostavljena ispravna komunikacija. U slučaju greške, dugme će biti crveno, i prikazaće se poruka greške. Nakon uspešnog CAT testa, isključiti dugme **Test PTT** da bi se potvrdilo da izabrani primo-predajni metod fukcioniše korektno. (Ako si izabrao **VOX** kao *PTT Metod*, možeš testirati preklapanje prijem-predaja kasnije, upotrebom dugmeta **Tune** u glavnom prozoru).

4.3. Audio

Settings							?	×						
						ОК	Cance	el						
General	Radio	Audio	Tx Macros	Reporting	Frequencies	Colors	Advance	d						
Soundcar	rd													
Input:	Jack Mic	(Realtek Au	ıdio)			•	Mono	•						
Output:	Output: Speakers / Headphones (Realtek Audio) Mono													
Save Dire	ectory													
Location	: C:/Users	/joe/AppDa	ata/Local/WSJT	-X/save			Select							
AzEl Dire	ctory													
Location	: C:/Users	/joe/AppDa	ata/Local/WSJT	-x			Select							
Remembe	er power s	ettings by l	band											
Trans	smit	Tune												

Selektuj jezičak Audio da bi konfigurisao sistem zvuka.

Zvučna karta: Selektuj audio sredstvo koje će se koristiti za **Input** i **Output**. Obično će postavka **Mono** biti ispravna. ali u specijalnim slučajevima. možeš izabrati **Left** (levi), **Right**(desni), ili **Both** (oba) stereo kanala. Proveri da li je audio sredstvo konfigurisano da uzorkuje na 48000 Hz, 16 bita.



Ako si odabrao sredstvo za audio-izlaz koje je defolt za računar, proveri da je ceo zvučni sistem isključen kako bi se sprečilo njegovo emitovanje omaškom.

Windows Vista i kasniji OS mogu konfigurisati audio sredstvo pomoću CODEC-a Texas Instruments PCM2900 serije za mikrofonski ulaz radije nego line input. (Ovaj čip se koristi u mnogim radio-stanicama sa ugrađenim USB CODEC-ima, ali takođe i mnogi drugi audio interfejsi.) Ako koristiš takvo sredstvo, proveri da je mic level (mikrofonski nivo) u Recording Device Properties postavljeno na 0 dB.

- Save Directory (direktorijum za snimanje): WSJT-X može da snimi primljenu audio sekvencu kao .wav fajl. Za ovo je obezbeđen direktorijum po defoltu; ali možeš za to izabrati i neku drugu lokaciju.
- *AzEl Directory*: Fajl nazvan azel.dat pojavljuje se u posebnom direktorijumu. Ovaj fajl sadrži informacije koje bi mogao da koristi neki program za automatsko praćenje Sunca i Meseca, kao i izračunatog Doplerovog pomaka za naznačenu EME putanju. Fajl se apdejtuje svake sekunde kadgod je prikazan prozor Astronomical Data.

Remember power settings by band: Čekiranjem jednog od njih učinićete da WSJT-X zapamti položaj klizača Pwr na osnovi band za bandom. Naprimer, kada se čekira Tune i kliknete na Tune na glavnom prozoru, klizač za snagu će kliznuti na položaj gde je bio zadnji put pri Tune na bandu koji se koristi.

4.4. Tx Makroi

📀 Settings					?	×
General Radio Audio	Tx Macros	Reporting	Frequencies	Colors	Advan	ced
			Ad	d	Delete	
3W DPL 73 GL						
5W DPL 73 GL						
10W DPL 73 GL						
10W VERT 73GL						
20W DPL 73 GL						
RR BIG SIG 73						
RR TNX 73 GL						
FB SIG 73 GL						
TNX NEW BAND						
QRZ K1JT FN20						
TNX 73 HNY						
TNX 73 GL						

Tx Makroi su pomoć za slanje brzih, često korišćenih poruka sa slobodnim tekstom, kao na gornjim primerima.

- Da bi se dodala nova poruka na spisak, unesi željeni tekst (do13 karaktera) u polje za unos na vrhu i klikni Add.
- Da se ukloni neka poruka. kliknuti na poruku a zatim na **Delete**.
- Možeš reorganizovati makroe sa porukama uz korišćenje tehnike drag-and-drop. Novi raspored će se sačuvati kada se *WSJT-X* restartuje.
- Poruke mogu biti odaslate i iz glavnog prozora, sa polja **Tx5** na jezičku 1 ili na polju **Free msg** na jezičku 2. Jednostavno udari ENTER nakon što je poruka uneta.

•	Settings							?	×
	General	Radio A	udio	Tx Macros	Reporting	Frequencies	Colors	Advan	ced
	Logging Promp Conve dB rep Clear	ot me to log Q ert mode to R ports to comm DX call and g	SO TTY nents rid afte	r logging					
	Network S	Services e PSK Report	er Spot	ting					
	UDP Serve	er er: er port numb	12 er: 22	27.0.0.1 237		ccept UDP reques otify on accepted ccepted UDP requ	sts I UDP reque: uest restore	st s window	

- *Logovanje*: Izaberi bilo koju željenu opciju iz ove grupe.
- *Network Services*: Čekirati Enable PSK Reporter Spotting da bi se slali prijemni raporti do sredstva za mapiranje PSK Reporter.
- *UDP Server*: Ova grupa opcija kontroliše naziv mreže ili adresu i broj porta koji program koristi koja prima statusne apdejte od *WSJT-X*. Kooperativnom aplikacijom kao *JTAlert*, ova opcija se može upotrebiti da dobavlja informacije o radu *WSJT-X*.

4.6. Frekvencije

Setting	s							?)			
General	Radio	Audio	Tx Macros	Reporting	g	Frequencies	Colors	Advan	ced			
Working	g Frequencies											
	Mode		Frequency		^	Reset						
	WSPR		7.038 600	MHz (40m)		Frequency Ca						
	JT65		7.076 000	MHz (40m)		Intercept:	2.1	l6 Hz 韋				
	JT9		7.078 000 MHz (40m)			Slope:	1.2641	opm 韋				
	JT65		10.138 000 MHz (30m)									
	WSPR		10.138 700	MHz (30m)	¥							
Station	Information											
Band	Offs	et		Ar	nten	na Description						
6m	0.000	000 MHz	7 el at 85 ft									
2m	0.000	000 MHz	4 x 14 el Xpol									
3cm	-10,224.000	000 MHz	2 m offset dis									

Radne frekvencije: Po defoltu tabela radnih frekvencija sadrži spisak **radnih frekvencija** koje se konvencionalno koriste za modove JT4, JT9, JT65, MSK144, WSPR i Echo. Konvencije se mogu menjati sa vremenom ili prema željama korisnika, pa se tabela frekvencija može modifikovati po želji.

- Da bi se promenio postojeći unos, klikni da se selektuje, ukucaj željenu frekvenciju u MHz i pritisni **Enter** na tastaturi. Program će formatirati unetu vrednost i dodati oznaku banda.
- Da bi se dodao novi unos, desno-klikni bilo gde na frekventnoj tabeli i selektuj **Insert**. Unesi frevenciju u MHz u iskačući boks i selektuj željeni mod (ili Mode ostavi prazno). Zatim klikni **OK**. Tabela može da prihvati više od jedne frekvencije za dati opseg.
- Da bi se unos izbrisao, desno-klikni na njega i selektuj Delete.
- Klikni na dugme **Reset** da bi se tabela vratila u defolt konfiguraciju.

Calibracija frekvencije: Ako si svoju radio-stanicu kalibrisao pomoću WWV ili uz neku drugu pouzdanu referencu, ili možda sa tehnikom opisanom u Tačnim merenjima frekvencije sa WSPR Setapom, unesi izmerene vrednosti za *Intercept* A i *Slope* B u jednačinu

Greška biranja = A + B*f

gde su "greška biranja" i A u Hz, f je frekvecija u MHz, a B je milioniti deo (ppm). Vrednost frekvencije posle na radiostanicu i tamo primljena, biće zatim podešena tako da su frekvecije prikazane sa *WSJT-X* tačne.

Informacije o stanici: Informacije o radio-stanici **Band**, **Offset** i **Antenna Description** mogu se snimiti. Informacije o anteni će biti priključene uz prijemni izveštaj koji se šalje <u>PSK Reporter-u</u>. Po defoltu, frekventni pomak za svaki opseg je nula. Ne-nulti pomak se može dodati ako se (naprimer) koristi transverter.

- Da bi se stvari pojednostavile, možeš poželeti da izbrišeš neželjene bandove —, recimo, opsege za koje nemaš opremu. Tada klikni na unos frekvencije **Frequency** i pritisni **Ctrl+A** da bi selektovao, a a onda prevuci unos u tabelu *Station Information*. Onda možeš dodati pomak za transverter i detalje o anteni.
- Da bi se izbeglo kucanje iste informacije više puta, možeš prevući (drag-and-drop) unos među linijama tabele *Station Information*.
- Kada su sve postavke urađene po želji, klikni **OK** da se zatvori prozor **Settings**.

4.7.Boje

Settings								?	×
General	Radio	Audio	Тх	Macros	Reporti	Colors	Adv	anced	
	CQ in r	nessage		K1A	BC				
	My Call in	n message		K1A	BC				
	Transmitte	ed message	2	K1A	BC				
	New	DXCC		K1A	BC				
	Nev	v Call		K1A	BC				

WSJT-X koristi boje da istakne dekodovane poruke koje sadrže onformacije od posebnog značaja. Klikni na jedno od dugmadi da izabereš željenu boju za svaku kategoriju poruka.

4.8. Napredno

Settings	;							? ×
General JT65 de Random Aggress	Radio coding para erasure pa sive decodir	Audio ameters atterns: 7 ng level: 0	Tx Macros	Re	eporting Miscella Degrad Receive	Frequencies neous e S/N of .wav file er bandwidth:	Colors : 0.0 dB 2500	Advanced
∨ Two	-pass deco	ding			Tx dela	y: (144 Contest Mod Tone Spacing	0.2 s	•

JT65 dekodujući parametri

- Random brišući dijagrami logaritmički skaliraju broj pseudo-random procesa koje koristi Franke-Taylor JT65 dekoder. Veći brojevi daju nešto veću osetljivost, ali traju duže. Za većinu potreba prikladan je broj 6 ili 7.
- Aggressive decoding level (nivo agresisivnog dekodovanja) postavlja prag prihvatljivog dekodovanja uz korišćenje opcije Deep Search. Visoki brojevi će prikazivati i više rezultata sa smanjenom kredibilnošću.
- Čekiraj MSK144 Contest Mode da bi se generisale i auto-sekvencionisale poruke MSK144 sa QTH lokatorom od 4 karaktera umesto signalnog raporta.
- Čekiraj **Two-pass decoding** da bi se omogućilo drugi dekodujući prolaz nakon što se signali koji su već proizveli dekodovanje u prvom prolazu oduzmu od toka primljenih podataka.

Ostalo

- Postavi pozitivni broj u **Degrade S/N of .wav file** da bi se dodao poznati iznos pseudo-random šuma na podatke koji su pročitani sa nekog .wav fajla. Da bi obezbedilo da rezultujuća degradacija S/N bude blizu zahtevanog broja u dB, postavi **Receiver bandwidth** po svojoj najboljoj proceni efektivnog propusnog pojasa prijemnika.
- Postavi **Tx delay** na broj veći od 0.2 s (defolt) između ozvršenja komande PTT i aktiviranja TX audia.



Za zdravlje primopredajnog relea i spoljnog predpojačavača, vrlo preporučujemo hardverski sekvencer i testiranje koje će potvrditi da je sekvenciranje korektno.

• Čekiraj x 2 Tone spacing da bi se generisao Tx audio sa duplim tonskim razmakom. Ova opcija je namenjena za specijalizovane LF/MF predajnike koji dele audio talasni oblik sa dva pre daljnjeg procesiranja.

5. Setap transivera

Nivo šuma prijemnika

- Ako nije već istaknut u zelenoj boji, klikni na dugme Monitor da bi krenuo normalni prijem.
- Proveri da je transiver postavljen u mod USB (ili USB Data).

• Sa kontrolom pojačanja prijemnika i/ili iz audio miksera računara postavi nivo pozadinskog šuma (skala na levom delu glavnog prozora) na oko 30 dB u odsustvu signala. Najbolje je da se AGC kontrola u prijemniku isključi (ili da se redukuje kontrola RF pojačanja kako bi se minimizovalo dejstvo AGC). Ako je neophodno, podesi klizač uz dB skalu. ali imaj u vidu da je najbolji sveukupni dinamički opseg najbolji kada je prikazani novo oko 30 dB sa klizačem u sredini.

Opseg i postavke frekvencije

- Ako primopredajnik nudi više od jednog propusnog opsega u USB modu, normalno je da izabereš najširi mogući opseg, do 5 kHz. Ovakav izbor ima poželjan efekt jer omogućuje Wide Graph (vodopad i 2D spektran) da prikažu konvencionalne JT65 i JT9 pod-bandove istovremeno na većini HF bandova. Ostali detalji su dati u Osnovnom radnom tutorijalu. Šire prikazani pojas može takođe biti od koristi na VHF i iznad, gde se JT4, JT65, i QRA64 signali nalaze preko mnogo šireg opsega frekvencija.
- Ako imaš samo standardni SSB filter, neće moći da se prikaže opseg veći od 2,7 kHz. Zavisno od tačno izabrane frekvencije, na HF bandovima biće prikazan ceo pod-band generalno upotrebljen za jedan mod (JT65 ili JT9) i deo pod-banda za druge modove.
- Naravno, možda preferiraš da se usredsrediš na jedan mod u jednom vremenu, postavivši radnu frekvenciju na, recimo, 14.076 za JT65 ili 14.078 za JT9. Postojeće konvecije imaju nominalne frekvencije za JT9 koje su za 2 kHz više od onih za JT65 na većini bandova.

Predajni audio nivo

- Klikni na dugme **Tune** na glavnom ekranu čime se radio-stanica prebacuje na predaju i generiše se ravnomerni audio ton.
- Poslušaj generisani audio ton sa opcijom **Monitor** na stanici. Emitovani signal mora biti savršeno ravnomeran, bez klikova ili prskanja. Proveri da li je to slučaj i kada se računar koristi za obavljanje drugih poslova (i-mejl, web navigacija i dr.).
- Otvori kontrolu audio miksera u računaru na "Playback" i podesi klizač za jačinu sa maksimuma nadole sve dok predajna snaga ne započne da pada. To je pravi položaj klizača za ispravnu modulaciju.
- Alternativno, Tx audio nivo se može podesiti i sa digitalnim klizačem **Pwr** na krajnje desnoj strani glavnog prozora.
- Prevuci dugme Tune još jednom ili klikni na Halt Tx, čime se zaustavlja predaja.

6. Bazni radni tutorijal

Odeljci 6.1 do 6.4 predstavljaju osnovne korisničke kontrole i praćenja ponašanja *WSJT-X*. Sugerišemo da novi korisnik prođe kroz ceo tutorijal namenjen za HF, uz prisustvo radio-stanice. Odeljci koji slede nakon toga pokrivaju dodatne detalje o održavanju veza, i VHF+ radu.

6.1. Podešavanja u glavnom prozoru

- Klikni na dugme **Stop** u glavnom prozoru da se zaustavi akvizicija podataka.
- Selektuj **JT9** iz menija **Mode** i **Deep** iz menija **Decode**.
- Postavi audio frekvencije na Tx 1224 Hz i Rx 1224 Hz.



Klizači i obrtne kapice za kontrolu odgovaraju na pritiske tastera **Arrow** i **Page Up/Down**, a sa tasterima **Page** pomera se kontrola u većim koracima. Takođe, mogu se otkucati brojevi direktno na obrtnu kontrolu ili koristiti točkić miša.

• Selektuj **Tab 2** (ispod dugmeta **Decode**) da bi se izabrao alternativni set kontrola za generisanje i selektovanje Tx poruka.

6.2. Daunlodovani uzorci

- Selektuj **Download samples...** iz menija **Help**.
- Daunloduj neke ili sve dostupne fajlove uzoraka korišćenjem čekboksova na ekranu prikazanom ispod. Za ovaj tutorijal potrebni su barem JT9 i JT9+JT65 fajlovi.

🔘 WSJT-X - Download Sa	amples —	
File	Progress	Abort
🗸 🗹 🔤 samples	100%	Class
> 🗹 📊 ISCAT	100%	Close
> 🔽 📊 лт4	100%	Refresh
> 🗹 📊 лт65	100%	
> 🔽 🔤 лт9+лт65	100%	Details
> 🔽 📊 ля	100%	
> 🔽 🔤 MSK144	100%	
> 🗹 🔤 QRA64	100%	
> 🗹 🔤 WSPR	100%	

Da bi ovaj daunlod radio automatski, u vašem računaru moraju biti prisutne neke biblioteke OpenSSL. Izvozni zakoni u SAD zabranjuju da se OpenSSL nalaze u instalacionim paketima. Međutim, njihovu instalaciju možeš sam obaviti. Za Windows možeš dobiti provereni paket na adresi :http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html. Najmanje što je potrebno je Win32 v1.0.2j Light paket. Uzeti defolt opcije u instaleru, posebno opcije za instalaciju u sistemski direktorijum Windows-a.

6.3. Podešavanje širokog grafikona

- **Bins/Pixel** = 4
- Start = 200 Hz
- N Avg = 5
- **Palette** = Digipan
- **Flatten** = čekirati
- Selektuj Cumulative radi prikaza podataka
- Klizače Gain i Zero za vodopad i spektran postaviti u sredinu
- **Spec** = 25%
- Upotrebi miša za podešavanje širine Wide Graph tako da je gornji frekventni limit oko 2400 Hz.

6.4. JT9

Za ovaj i sledeći korak, zamisli da si K1JT i privremeno unesi taj pozivni znak u My Call na jezičku Settings | General. Tada će rezultat biti identičan onome koji je prikazan na ekranskom snimku ispod.

Open a Wave File:

Selektuj File | Open a zatim i fajl ... \save \samples \JT9 \130418_1742.wav. Kada se taj fajl otvori treba da se vidi nešto slično sledećem snimku:

0	VSJT-X - W	ïde Graph										-	×
0	400	600	800	1000	1200	1400	16	00	1800	2000	2200	2400	2600
		18 8 9 8 B											
-15:14	6m				4					1.000			
	·····					Autom	W.						
	Bins/Pixel	4 🔹 Star	200 Hz 🔹	Palette	Adjust	Flat	ten 🗌 Re	ef Spec				Spec 25 %	*
	JT65 250	0 JT9 🗘 🖪 🗛	g 5 🌲	Digipan	•	Cumula	ative	•		<u></u>		Smooth 4	÷
O v	VSJT-X v1.	7.0 by K1JT										-	o ×
File	Configurati	ions View Mo	de Decode	Save He	p								
_			Band Activit	y						Rx Frequ	iency		
UT	C dB	DT Freq	Message	e			UTC	dB I	OT Freq	Mess	age		
17	42 -19	0.1 1224 @	K1JT K	F4RWA 73		^	1742 -	19 0.	.1 1224	@ K1JT	KF4RWA 7:	3	^
17	42 -18	0.0 1186 0	TF3G N	7MQ CN84									
17	42 -22 42 -1	0.1 1290 @	CQ MOW	AY 1082 5KDV EM41									
17	42 -15	0.0 1460 @	G7CNF 1	N4HFA ELS	9								
17	42 -5	1.2 1505 0	JAIKAU	PDUJAC -	23	~							¥
	Log QSO	Stop		Monitor	Era	se	Deco	de	Enab	le Tx	Halt Tx		Tune
6m	~	5 0.	280 00	0			-						Pwr
					even/1st		N	_	Calling CC	2	Answe	ring CQ	1.1.1
	60+	_ DX Call	DX		700 Hz	Ty - Dy			CQ		G	irid	
	-40	KF4RW/	A EM	63					dB		R	+dB	- 0
	-30	_ Az: 2	19 1333 k	m Rx 1	224 Hz 👽	Rx ← Tx	t		RRR			73	- 2
	-20	- Lookup	Ad	bi		Lock Tx	=Rx	KF4RW/	A K1JT 73			Gen msg	,
	-10	201	6 Dec 1	L6	ort -15 😨							-	
39	-0 .3 dB	- 1	5:14:50					10W DF	PL 73 GL		~	O Free ms	9
			TO										
	130410_1/4	2.wdV	213	219								0/6	0 WD:6m

Pregled dekodovanja

Dekodovanje se obavlja na kraju prijemne sekvence i nastavlja se u dva koraka. Prvo dekodovanje se obavlja na selektovanoj Rx frekvenciji, što indicira zeleni marker u obliku slova U na skali vodopada. Rezultati se pojavljuju i u levom (**Band Activity**) i desnom (**Rx Frequency**) tekstualnom prozoru na glavnom ekranu. Program zatim traži i dekoduje sve signale u selektovanom modu preko prikazanog frekventnog opsega. Crveni marker na skali vodopada indicira tvoju Tx frekvenciju.

Na fajlu iz primera prisutno je sedam JT9 signala, i svi su dekodibilni. Kada je ovaj fajl snimljen, KF4RWA je upravo završavao QSO sa K1JT. Pošto je zeleni marker postavljen na njegovu audio frekvenciju, 1224 Hz, njegova poruka K1JT KF4RWA 73 je dekodovana prva i pojavila se u prozoru **Rx Frequency**. Prozor **Band Activity** pokazuje tu poruku plus sve dekodovano na drugim frekvencijama. Po defoltu, linije koje sadrže CQ su posvetljene u zelenom, a linije sa **My Call** (u ovom slučaju K1JT) u crvenom.

Kontrole dekodovanja

Da bi se stekao osećaj za kontrole, probaj da klikneš mišom na linije dekodovanog teksta i na vodopadni spektralni displej. Treba da si u mogućnosti da potvrdiš sledeće ponašanje:

- Dvo-klik na bilo koju dekodovanu liniju posvetljenu u zeleno. Ovo delovanje proizvodi sledeći rezultat:
 - Pozivni znak i lokator stanice koja poziva CQ kopira se u polja za unos **DX Call** i **DX Grid**.
 - Generišu se poruke za minimalni standardni QSO.
 - Boks **Tx** even treba čekirati ako emituješ u parne minute, a odčekirati za neparne minute.
 - Markeri **Rx** i **Tx** frekvencije se pomiču na frekvenciju stanice koja je zvala CQ.
 - Radio dugme Gen Msg ("generisana poruka") na dnu desnog dela glavnog prozora biva selektovano.
 - Ako si čekirao, dupli-klik na znak postavlja **Tx Enable** na meniju **Setup. Enable Tx** će biti aktiviran i predaja će krenuti automatski u odgovarajuće vreme.
- Dvo-klik na dekodovanu poruku K1JT N5KDV EM41, posvetljenu u crveno. Rezultat će biti sličan onome iz predhodnog primera, osim što se Tx frekvencija (crveni marker) neće pomeriti. Ovakve poruke su obično odgovor na tvoj vlastiti CQ, ili od "tejl-endera", a ti verovatno želiš da tvoja predajna frekvencija ostane gde je bila.
- Držanjem tastera **Ctrl**, uz dvo-klik na liniju dekodovanja, menjaju se i predajna i prijemna frekvencija. Ovo se postiže i ako se čekira boks **Lock Tx=Rx**.
- Dvo-klik na poruku od KF4RWA u jednom od prozora. On za K1JT šalje 73, i time daje do znanja da je veza finiširana. Možda bi i ti hteo da njemu, u ime K1JT, pošalješ 73, pa se poruka KF4RWA K1JT 73 automatski generiše i selektuje za tvoju narednu predajnu sekvencu. (Alternativno, možeš izabrati poruku sa slobodnim tekstom ili da opet pozivaš CQ),
- Klikni bilo gde na vodopadu da bi postavio Rx frekvenciju (zeleni marker na skali vodopada).
- Šift-klikni na vodopad da bi se postavila Tx frekvencija (crveni marker).

- Ctrl-klik na vodopad da bi se podesile i Rx i Tx frekvencija.
- Dupli-klik na signal u vodopadu da bi se podesila Rx frekvencija i pokrenulo tamo uskopojasno dekodovanje. Dekodovani tekst će se pojaviti samo u desnom prozoru.
- Ctrl-dupli-klik na signal da bi se podesile i Rx i Tx frekvencija i dekodovalo na novoj frekvenciji.
- Klikni **Erase** da bi se izbrisao desni prozor.
- Dupli-klik **Erase** da se izbrišu oba tekst prozora.

6.5. JT9+JT65

Glavni prozor:

- Selektuj **JT9+JT65 na** meniju **Mode.**
- Prevuci dugme **Tx mode** da se čita **Tx JT65** i postavi Tx i Rx frekvencije na 1718 Hz.
- Dupli-klik na Erase da bi se izbrisala oba tekst prozora.
- Podešavanje širokog grafikona:
- Bins/Pixel = 7
- JT65 JT9 = 2500
- Podesi širinu prozora širokog grafikona tako da gornja frekventna granica bude oko 4000 Hz.

Otvaranje wav fajla:

• Selektuj File | Open i navigavanjem idi na ...\save\samples\JT9+JT65\130610_2343.wav. Vodopad treba da izgleda kao nešto sledeće:

🔵 WSJT-X - Wide	: Graph					_		×
500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4	1000
15:34 2m								
Dies (Divel 7	Chart 200 Line	National Contraction				1		
ЫПS/РIXEI 7	N Avg 5	Digipan	▼ Cumula	itive •			Smooth 1	1

Pozicija plavog markera na skali vodopada postavlja se obrtnim klizačem **JT65 nnnn JT9**, gde je **nnnn** audio frekvencija u Hz. U JT9+JT65 modu, Program će automatski da dekoduje JT9 signale samo iznad te frekvencije. JT65 signali će biti dekodovani preko celog prikazanog frekventnog opsega.

JT9 signali se pojavljuju u **Cumulative** spektru kao skoro pravougaoni oblici oko 16 Hz široki. Oni nemaju jasno vidljiv sinhro-ton kako je to slučaj kod svih JT65 signala. Konvencionalno, nominalne frekvencije i za JT9 i JT65 signale uzete su tako da budu najniži ton, pa će se pojaviti na levoj ivici spektra.

Ovaj fajl-uzorak sadrži 17 dekodabilnih signala — devet u JT65 modu (obeležene sa karakterom # u prozoru dekodovanog teksta), i osam u JT9 modu (obekeženo sa @). Na multi-jezgrastim računarima, dekoderi za JT9 i JT65 modove rade istovremeno, pa će njihovi rezultati biti međusobno razbacani. Prozor **Band Activity** sadrži sva dekodovanja (možda će ti zatrebati da skroluješ nazad u prozoru da bi mogao sve da vidiš). Signal na frekvenciji naznačenoj sa zelenim markerom ima prioritet za dekodovanje, a njegova poruka se prikazuje u prozoru **Rx Frequency**.

				Ban	d Activity						Rx F	requency			
UTC	dB	DT	Freq		Message		UTC	dB	DT	Freq		Message			
2343	-1	0.6	1718	#	BG THX JOE 73	\wedge	2343	-1	0.6	1718	#	BG THX J	OE	73	\sim
2343	-8	0.3	3196	0	WB8QPG IZOMIT -11										
2343	-18	1.0	3372	0	KK4HEG KE0CO CN87										
2343	-7	0.3	815	ŧ	KK4DSD W7VP -16										
2343	14	0.1	3491	0	CQ AG4M EM75										
2343	-20	-1.4	3567	0	CQ TA4A KM37										
2343	-16	0.2	3627	0	CT1FBK IK5YZT R+02										
2343	-10	0.4	975	#	CQ DL7ACA JO40										
2343	-23	0.3	3721	0	KF5SLN KB1SUA FN42										
2343	-8	0.7	1089	#	N2SU WOJMW R-14										
2343	-17	0.1	3774	0	CQ MOABA JO01										
2343	-10	0.7	1259	#	YV6BFE F6GUU R-08										
2343	-9	1.6	1471	#	VA3UG F1HMR 73										
2343	-14	1.3	1951	#	RA3Y VE3NLS 73										
2343	-2	0.2	3843	0	EI3HGB DD2EE JO31										
2343	-21	1.8	1064	#	WU7B K9EEI 73										
2343	-19	0.3	2065	#	K20I AJ4UU R-20	4									~

• Proveri da li je klik mišom sličan onome koji je opisan ranije, u primeru 1. WSJT-X automatski determiniše mod svake JT9 ili JT65 poruke.



Ako se duplo-klikne na signal na vodopadu, on će biti propisno dekodovan čak i u slučaju "pogrešne" strane markera **JT65 nnnn JT9**. Tx mod automatski preklapa tako da dekodovani signal i markeri Rx i Tx frekvencija na skali vodopada prilagođavaju svoju veličinu u skladu s tim. Kada se selektuje JT65 signal, klikni na sinhro-ton na njegovoj levoj ivici.

• Dupli klik na vodopad u blizini 815 Hz: jedna JT65 poruka koja potiče od W7VP biće dekodovana i pojaviće se u prozoru **Rx Frequency**. Između kolona UTC i Freq na liniji dekodovanog teksta, naći ćeš dB, izmereni odnos signalšum i DT, vreme razlike signala u sekundama u odnosu na tvoj časovnik u računaru.

UTC	dB	DT	Freq	Mode	Poruka
2343	-7	0.3	815	#	KK4DSD W7VP -16

• Dupli-klik na vodopad na 3196 Hz. Program će dekodovati JT9 poruku od IZ0MIT:

UTC	dB	DT	Freq	Mode	Poruka
2343	-7	0.3	3196	@	WB8QPG IZ0MIT -11

- Skroluj nazad u prozor **Band Activity** i duplo-klikni na poruku CQ DL7ACA JO40. Program će postaviti Tx mod na JT65 a Tx i Rx frekvencije na onu od DL7ACA, 975 Hz. Ako se predhodno čekirao, dupli-klik na pozivni znak postaviće Tx na **Enable** na meniju **Setup**, a program će se sam konfigurisati da započne vezu sa DL7ACA.
- Duplo-klikni na dekodovanu JT65 poruku CQ TA4A KM37. Program će postaviti Tx mod na JT9 a Rx i Tx frekvencije na 3567 Hz. Sada je Program ispravno konfigurisan za JT9 QSO sa TA4A.

Ponovo otvori prvi uzorkovani fajl:

• Select File | Open i navigavaj do ...\save\samples\130418_1742.wav.

Da bi se dobile sve prednosti širokog pojasa, mogućnosti dual-modnog rada WSJT-X zahteva prijemni opseg od najmanje 4 kHz. Ovi podaci su snimljeni sa mnogo užim pojasom prijemnikam grubo 200 do 2400 Hz. Ako nemaš Rx filter širi od 2.7 kHz, koristićeš podatke kakvi su ovi. Za najbolji prikaz, podesi Bins/Pixel i širinu širokog grafikona tako da je aktivan samo deo spektra, recimo 200 do 2400 Hz. Ponovo otvori fajl iz primera nakon svake promene Bins/Pixel ili širine u širokom grafikonu, da bi se osvežio vodopad.

Signali u ovom fajlu su svi u JT9 formatu. Da bi se automatski dekodovali u JT9+JT65 modu treba da pomakneš JT65 nnnn JT9 delimiter dole no 1000 Hz ili niže.

Kontrole na vodopadu

Sada je dobro vreme da eksperimentišemo sa kontrolom **Start** i klizačima koji kontrolišu pojačanje i nultu tačku na plotovima vodopada i spektrana. **Start** determiniše frekvenciju prikazanu na levoj strani skale vodopada. Set klizača za nivo

bazne linije i pojačanja za vodopad i nekoliko tipova spektrana. Dobre početne vrednosti treba da su u sredini skale. Možda ćeš hteti da odčekiraš **Flatten** dok podešavaš klizače. Ponovo otvori wave fajlove posle svake promene, da bi video nove rezultate.



Kada završiš sa ovim Tutorijalom, ne zaboravi da ponovo uneseš sopstveni pozivni znak u **My Call**, na jezičku **Settings** | **General**.

7. Održavanje veza

7.1. Standardne razmene

Iz duge tradicije, minimalno važeći QSO zahteva razmenu pozivnih znakova, signalnog raporta ili drugih informacija i potvrdu prijema. WSJT-X je dizajniran da podržava minimalni QSOs upotrebom kratkih, strukturnih poruka. Proces radi najbolje ako koristiš formate i slediš standardnu operacionu praksu. Preporučeni osnovni QSO izgleda ovako:

CQ K1ABC FN42 #K1ABC zove CQ K1ABC G0XYZ IO91 #G0XYZ odgovara G0XYZ K1ABC –19 #K1ABC šalje raport K1ABC G0XYZ R-22 #G0XYZ šalje R+raport G0XYZ K1ABC RRR #K1ABC šalje RRR K1ABC G0XYZ 73 #G0XYZ šalje 73

Standardne poruke se sastoje od dva pozivna znaka (ili CQ, QRZ, ili DE i jedan pozivni znak), nakon čega sledi QTH lokator emitujuće stanice, signalni raport, R plus signalni raport, ili završna potvrda u vidu RRR ili 73. Ove poruke su kompresovane i kodirane na visoko efikasan i pouzdan način. U nekompresovanoj formi (kako je prikazano na ekranu) one mogu da sadrže do 22 karaktera.

Signalni raport je specifikovan kao odnos signal-šum (S/N) u dB, korišćenjem standardnog opsega od 2500 Hz. Dakle, u poruci iz primera, u UTC 0003 iznad, K1ABC emituje za G0XYZ da je njegov signal 19 dB ispod šumne snage u opsegu od 2500 Hz. U poruci u 0004, G0XYZ potvrđuje prijem tog raporta i odgovara sa –22 dB signalnim raportom. JT65 izveštaji su ograničeni da leže u opsegi –30 do –1 dB, a vrednosti su značajno komprimovane iznad nekih -10 dB. JT9 podržava širi opseg: –50 do +49 dB i označava mnogo pouzdanije brojeve prema relativno jakim signalima.



Signali postaju vidljivi na vodopadu na oko S/N = -26 dB i čujni (za one koji imaju dobar sluh) na oko -15 dB. Pragovi dekodovanja su oko -23 dB za JT4, -24 dB za JT65, -26 dB za JT9.

7.2. Poruke sa slobodnim tekstom

Korisnici uobičajavaju da dodaju po koju dodatnu poruku na kraju veze. Poruke u slobodnom formatu, naprimer "TNX ROBERT 73" ili "5W VERT 73 GL" su podržane do maksimalno 13 karaktera, uključujuću razmake. Uopšteno, treba izbegavati karakter / u porukama sa slobodnim tekstom, jer Program tada može ovu konstrukciju da interpretira kao deo složenog pozivnog znaka. Treba da bude jasno da protokoli za JT4, JT9 i JT65 nisu dizajnirani ili najbolje opremljeni za za ekstenzivnu komunikaciju ili ćaskanje.

7.3. Složeni pozivni znaci

Složeni pozivni znaci kao naprimer xx/K1ABC ili K1ABC/x koriste se na dva moguća načina: **Poruke koje sadrže složene pozivne znake tipa 1**

Spisak nekih 350 najčešćih prefiksa i sufiksa nalazi se u meniju **Help**. Jednostruki složeni pozivni znak koji podrazumeva jednu stavku sa tog spiska može se koristiti umesto standardne treće reči poruke (normalno ide lokator, signalni raport, RRR, ili 73). Sledeći primeri sa porukama tipa 1 su prihvatljivi:

CO ZA/K1ABC CO K1ABC/4 ZA/K1ABC G0XYZ G0XYZ K1ABC/4 Sledeće poruke su nevažeće jer treća reč nije dozvoljena u porukama koje imaju složeni pozivni znak tipa 2: ZA/K1ABC G0XYZ -22 #Ove poruke su nevažeće; treba da se šalju G0XYZ K1ABC/4 73 # bez treće "reči" Veza između dve stanice, uz složeni pozivni znak, može ovako izgledati: CQ ZA/K1ABC ZA/K1ABC G0XYZ G0XYZ K1ABC-19 K1ABC G0XYZ R-22 G0XYZ K1ABC RRR K1ABC G0XYZ 73

Primećuješ da se pun složeni pozivni znak šalje i prima u prve dve transmisije. Nakon toga, operatori zanemaruju dodati prefiks ili sufiks i koriste standardno strukturisane poruke.

Poruke koje sadrže složene pozivne znake tipa 2

Prefiksi i sufiksi kojih nema na prikazanom spisku pakuju se korišćenjem složenih pozivnih znakova tipa 2. U ovom slučaju složeni pozivni znak mora da bude druga reč u poruci koja sadrži dve ili tri reči, a prva reč mora da bude CQ, DE, ili QRZ. Prefiks može da bude od 1 do 4 karaktera, sufiks 1 do 3 karaktera. Treća reč koja sadrži lokator, raport, RRR ili 73 je dozvoljena. Sledi primer ispravnih poruka koje sadrže složene pozivne znake tipa 2:

CQ W4/G0XYZ FM07 QRZ K1ABC/VE6 DO33 DE W4/G0XYZ FM18 DE W4/G0XYZ -22 DE W4/G0XYZ R-22 DE W4/G0XYZ RRR DE W4/G0XYZ 73

U svim ovim slučajevima, složeni pozivni znak se tretira kao tip 2 pošto dodatni prefiks ili sufiks nisu na listi. Primećujemo da drugi pozivni znak nikada nije dozvoljen u porukama ovog tipa.



Tokom transmisije, tvoja odlazeća poruka biva prikazana u prvoj liniji na **Status Bar**, tako da i druge stanice mogu da je prime. Ovde možeš da proveriš da li stvarno ide poruka koju se želeo da pošalješ.

Veze koje uključuju složene pozivne znake tipa 2, u principu, izgledaju ovako: CQ K1ABC/VE1 FN75 K1ABC G0XYZ IO91 G0XYZ K1ABC –19 K1ABC G0XYZ R–22 G0XYZ K1ABC RRR K1ABC/VE1 73 CQ K1ABC FN42 DE G0XYZ/W4 FM18 G0XYZ K1ABC –19 K1ABC G0XYZ R–22 G0XYZ K1ABC RRR DE G0XYZ/W4 73

Operatori sa složenim pozivnim znakom koriste njegovu punu formu kada zovu CQ a moguće takođe i sa slanjem 73, što može biti zahtevano od licencnih administracija. Ostale transmisije tokom veze mogu da koriste poruke sa standardnom strukturom, bez prefiksa ili sufiksa.



Ako koristiš složeni pozivni znak, možda ćeš hteti da eksperimentišeš sa opcijom Message generation for type 2 compound callsign holders na jezičku Settings | General, tako da poruka bude generisana prema tvojim potrebama.

7.4. Lista za proveru pre prve veze

Pre prvog pokušaja da se održi veza u jednom od WSJT modova, još jednom prelistaj Osnovni radni tutorijal. a takođe i sledeće liste provere:

- Tvoj pozivni znak i lokator da su korektno upisani
- PTT i CAT kontrola (ako se koristi) da je ispravno konfigurisana i proverena
- Sat u računaru da je ispravno sinhronizovan na UTC u granicama ±1 s
- Radio stanica da je postavljena u mod USB (gornji bočni pojas)
- Radio stanični filtri da su postavljeni na najširi opseg (do 5 kHz).



Zapamti da u mnogim okolnostima JT4, JT9, JT65 i WSPR ne zahtevaju veliku snagu. U većini HF propagacionih uslova, QRP je norma.

8. VHF+ svojstva

WSJT-X v1.7 predstavlja jedan broj novih svojstava dizajniranih za rad na VHF i višim bandovima. Ova svojstva uključuju:

- JT4, mod posebno upotrebljiv za EME na mikrotalasnim bandovima
- JT9 brzi modovi, prikladni za propagaciju raspršivanjem na VHF bandovima
- **QRA64**, mod za EME koji koristi kod "**Q-ary Repeat Accumulate**", proveru pariteta niske gustine (low-density parity-check LDPC), kod koji koristi 64-karakterni simbolni alfabet
- MSK144, mod za meteor scatter koji koristi binarni LDPC kod i Offset Quadrature Phase-Shift Keying OQPSK. Rezultujući talasni oblik se ponelad naziva Minimum Shift Keying (MSK).
- **ISCAT**, namenjen za skater od aviona i za ostale vrste skaterskih propagacija
- Eho mod, za detektovanje i merenje vlastitog eha od Meseca
- **Doppler tracking,** praćenje Doplerovog pomaka, što je postalo značajno za EME na bandovima iznad 1.2 GHz.
- **Auto-sequencing** automatsko sekvenciranje predajnih poruka za brze modove sa kontrolom FEC-a (forward error control)

8.1. VHF Setap

Da bi se aktivirala svojstva VHF setapa i viših bandova:

- Na jezičku Settings | General čekirati Enable VHF/UHF/Microwave features i Single decode.
- Za EME, čekirati **Decode at** t = 52 s da bi se dozvolilo dodatno kašnjenje primljenog signala.
- Ako ćeš koristiti automatsko praćenje Doplera, a tvoja radio.stanica prihvata komandu podešavanja frekvencije tokom predaje, čekiraj Allow Tx frequency changes while transmitting. Transiveri koji dozvoljavaju takve promene su, između ostalih: IC-735, IC-756 Pro II, IC-910-H, FT-847, TS-590S, TS-590SG, TS-2000 (Rev 9 ili kasniji), Flex 1500 i 5000, HPSDR, Anan-10, Anan-100 i KX3. Da bi se izvukla korist od praćenja Doplera, radio-stanica treba da dozvoli frekventne promene pod CAT kontrolom, u koracima po 1 Hz.



Ako tvoja radio-stanica ne prihvata komande za promenu frekvencije dok je na predaji, praćenje Doplera biće aproksimativno sa singl TX frekvencijom, podešenom pre početka predaje, korišćenjem vrednosti izračunate za sredinu TX perioda.

- Na jezičku **Radio** selektuj **Split Operation** (upotrebi ili **Rig** ili **Fake It**; možda će trebati eksperimentisanjem sa obe opcije pronaći onu opciju koja najbolje funkcioniše sa radio-stanicom).
- Na desnoj strani glavnog prozora selektuj **Tab 1** da predstaviš tradicionalni format za unos i biranje TX poruka.
- Glavni prozor će se rekonfigurisati kako je neophodno da prikaže kontrole koje podržavaju kontrole za svaki mod posebno.
- Ako koristiš transverter, postavi ofset odgovarajuće frekvencije na jezičku **Settings | Frequencies**. Ofset je definisan kao (biranje frekvencije na transiveru) minus (on-the-air frequency). Naprimer, kada se koristi radio-stanica na 144 MHz, a radi na 10368 MHz, Ofset (MHz) = (144 10368) = -10224.000. Ako je band već prisutan u tabeli, možeš editovati ofset sa duplim klikom na polje ofseta. Inače, novi band može biti dodat desnim klikom u tabeli i selektovanjem opcije **Insert**.

Band	Offset	🚺 💽 WSJT-X - Add Station 🛛 😨 💻 🚺
23cm	0.000 000 MHz	Band: 3cm T
13cm	0.000 000 MHz	Offset (MHz): -10224.000
9cm	0.000 000 MHz	Antenna:
бст	0.000 000 MHz	OK Cancel
25cm	0.000 000 MHz	

Na meniju View selektuj Astronomical data da bi se prikazao prozor sa značajnim informacijama za praćenje Meseca i rad automatskog praćenja Doplera. Desna strana prozora postaje vidljiva kada se čekira Doppler tracking.

🔵 WSJT-X - Astronomical Data	a ×				Single	Period Decodes
		UTC	dB	DT	Freq	Message
2016 Oct 14 UTC: 14:59:32 Az: 349.4 El: -51.3 SelfDop: 901 Width: 324 Delay: 2.45 DxAz: 262.9 DxEl: -1.3 DxDop: -1929 DxWid: 219 Dec: -2.1 SunAz: 147.5 SunEl: 35.5 Freq: 10368 Tsky: 3 Dpol: 22.5 MNR: 0.0 Dgrd: -0.7	Doppler tracking Full Doppler to DX Grid Receive only Constant frequency on Moon None Sked frequency Rx: 10,368.000 000 Tx: 10,368.000 000 Press and hold the CTRL key to adjust the sked frequency manually with the rig's VFO dial or enter directly into the band edit.	Log Q 3cm -50 -40 -20 -10 3.3 dB	dB 250)+))	DT	Freq Stop 10,36 DX Call Lookup 201 14	Message Monitor
Doppler tracking		F	Receivin	g		JT4F

Postoje tri različita tipa praćenja Doplera:

- Selektuj **Full Doppler to DX Grid** ako znaš QTH lokator svog korespondenta i da on neće koristiti nikakvu kontrolu Doplera.
- Selektuj **Receive only** da bi se dozvolilo praćenje Doplera na tvojoj prijemnoj frekvenciji u odnosu na specifikovani QTH lokator. Tvoja Tx frekvencija će ostati fiksirana.
- Selektuj **Constant frequency on Moon** da bi se korigovao tvoj sopstveni jedno-smerni Doplerov pomak ehoa (do Meseca ili od Meseca). Ako i tvoj korespondent radi istu stvar, obe stanice će imati zahtevanu kompenzaciju Doplera. Šta više, neko treći koji samo sluša, uz ovu opciju, primaće obe stanice bez potrebe za manuelnom promenom frekvencije.
- Pogledaj Astronomical Data radi detalja onih veličina koje su prikazane u ovom prozoru.

8.2. JT4

JT4 je predviđen posebno za EME ma mikrotalasima, 2.3 GHz i iznad.

• Selektuj **JT4** iz menija **Mode**. Centralni deo glavnog prozora će izgledati slično ovome:

✓ Tx even/1st	
Tx 1000 Hz 🖨	Tx ← Rx
Rx 1000 Hz ≑	Rx ← Tx
F Tol 100 单	Lock Tx=Rx
Report -15 韋	Submode F 🖨
	Sync 0 韋
Sh T	x6

- Selektuj željeni podmod, koji determiniše razmak emitovanih tonova. Široki razmaci se koriste na višim mikrotalasnim bandovima kako bi se dozvolio veći Doplerov pomak. Naprimer, podmod JT4F se generalno koristi za EME na 5.7 i 10 GHz.
- Za EME QSO neki operatori koriste kratku formu JT4 poruka koja se sastoji od singl tona. Da se aktivira automatska generacija ovih poruka, čekiraj boks označen sa Sh.
- Selektuj **Deep** iz menija **Decode**. Možda ćeš takoše izabrati **Enable averaging over successive transmissions** i/ili **Enable deep search** (korelaciono dekodovanje).



Sledeći ekranski snimak prikazuje jednu transmisiju iz jedne 10 GHz EME QSO u podmodu JT4F.

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 200 36 cm Bins/Pixel 3 ⓒ Start 400 Hz ⓒ Palette Adjust Platten Ref Spec Incar Avg ♥ Incar Avg ♥ In
36 6m Bins/Pixel 3 € Start 400 Hz € Palette Adjust Palette Adj
Bins/Pixel 3 Start 400 Hz Palette Adjust Flatten Ref Spec Tr65 2500 JT9 NAvg 5 Palette Adjust Flatten Ref Spec Linrad Flatten Ref Spec Linear Avg Flatten Spec Linear Avg Flatten Ref Spec Smode Smode Secold Seco
Bins/Pixel 3 Start 400 Hz Palette Adjust Pal
Bins/Pixel 3 ♀ Start 400 Hz ♀ Palette Adjust ✓ Flatten □ Ref Spec Image: Spec Smoothing the species of the spec Smoothing the species of the spec Smoothing the species of the specie
Bins/Pixel 3 ◆ Start 400 Hz ◆ Palette Adjust ✓ Flatten Ref Spec Image: Configuration of the start
JT65 2500 JT9 * N Avg 5 Linrad Linear Avg Smoother WSJT-X v1.7.0 by K1JT - - - Configurations View Mode Decode Save Help - - - Single-Period Decodes Average Decodes - - IC dB DT Freq Message UTC dB DT Freq Message - - 757 -17 1.8 1215 \$# G3WDG OK1KIR RRR 1 - -
WSJT-X v1.7.0 by K1JT
Configurations View Mode Decode Save Help Single-Period Decodes Average Decodes IC dB DT Freq Message UTC dB DT Freq Message 757 -17 1.8 1215 \$# G3WDG OK1KIR RRR 1
Single-Period Decodes Average Decodes IC dB DT Freq Message UTC dB DT Freq Message 757 -17 1.8 1215 \$# G3WDG OK1KIR RRR f
IC dB DT Freq Message UTC dB DT Freq Message
757 -17 1.8 1215 \$# G3WDG OK1KIR RRR f
Log QSO Stop Monitor Erase Clear Avg Decode Enable Tx Halt Tx
n So.100 000 Generate Std Msgs Next No
r60+ - DX Call DX Grid Tx 1560 Hz € Tx ← Rx (\ OK1KIR G3WDG FN20 O Tx
►-50 - OK1KIR JN79mm Rx 1209 Hz + Rx ← Tx OK1KIR G3WDG -15 O Tx
Az: 48 6/24 km F Tol 50 €
-30 -20 - Az: 48 6/24 km F Tol 50 € OKIKIK GSWDG R-15 O IX Report -15 € Submode F € @1500 (RRR) O TX
-30 - Lookup Add Report -15 ≑ Submode F ≑ @1500 (RRR) Tx -10 - 2016 Dec 16 Sync 0 ≑ @1750 (73) ✓ ● Tx

8.3. JT65

U mnogo čemu, rad JT65 na VHF i višim opsezima sličan je radu na HF, ali treba izdvojiti par važnih razlika. Tipični VHF/UHF rad podrazumeva samo jedan signal (ili možda dva, tri) u prijemnom opsegu. Možda ćeš ustanoviti da je najbolje čekirati Single decode na jezičku Settings \rightarrow General. Biće male potrebe za Two pass decoding na jezičku Advanced. Sa uključenim VHF svojstvima, JT65 dekođer će se odazvati na specijalne formate poruka koje se često koriste za EME: raport OOO i dvo-tonske šorthend poruke za RO, RRR i 73. Ove poruke su uvek uključene za prijem; one će se automatski generisati za predaju ako čekiraš šorthend boks Sh.

Proveri da li si čekirao **Deep** u meniju **Decode**. Opcionalno, možeš uključiti i **Enable averaging** i **Deep search**. Sledeći ekranski snimak pokazuje tri emisije iz jedne veze na 144 MHz EME, u podmodu JT65B i sa šorthend porukama. Obrati pažnju na debelu, obojenu oznaku na frekventnoj skali ŠIROKOG GRAFIKONA. Zeleni marker na 1220 Hz indicira selektovanu frekvenciju veze (frekvenciju sinhro-tona JT65) i opseg **F Tol**. Zelena debela oznaka na 1575 Hz predstavlja frekvenciju najvišeg tona JT65. Narandžasti marker indicira frekvenciju gornjeg tona iz dvo-tonskog signala za RO, RRR i 73.

6	5 0 0	800	10	00	1200	1	1400	160	0	1800		2000		2200
600			Der te											X
			No.	The second	5.0									
om							138-	North Con						
-6m														
		wounderformer			negiveen de line			and maken an				1	مىليى ئېرىمە مەر	
Bins/P	hxel 3 😴	Start 400 H	2 👻	Palette	Adjust	✓ Flatt	ten 🔄 Ref	Spec		<u>a</u> c 10		S	pec 25 %	÷.
1100				2										MARK 41
ST-X V	/1.7.0 by K1J1												- L	_
Configura	ations View	Mode De	code Sav	e Help										
		Single-Peri	od Decodes							Average D	ecodes			
dB)4 -21)6 -20)8 -21	DT Free 3.7 122 5.9 1222 -3.0 1220	Single-Peri Mes: 5 ## K1J 2 # RRR 0 # 73	od Decodes sage I EASSE	IM98 (000 f	1	UTC d	B DT	Freq	Average D Messa	ecodes age			
C dB 04 -21 06 -20 08 -21	DT Free 3.7 122 5.9 122 -3.0 122	Single-Peri Mes: 6 ## K1J 2 # RRR 0 # 73	od Decodes sage T EASSE	IM98 (000 f		UTC d	B DT :	Freq	Average D Messa	ecodes age			
C dB 04 -21 06 -20 08 -21	DT Free 3.7 122 5.9 122 -3.0 122 Sto	Single-Peri q Mess 6 ## K1.07 2 # RRR 0 # 73	od Decodes sage I EASSE Monitor	IM98 (000 f Erase	Clear A	UTC d	B DT : Decode	Freq	Average D Messa	age	Halt Tx		Tune
C dB 04 -21 06 -20 08 -21	DI Free 3.7 122 5.9 122 -3.0 1220	Single-Peri a Mess 6 ## K107 2 # RRR 0 # 73 P 50.118	od Decodes sage I EASSE Monitor 000	IM98 (000 f	Clear A	UIC d	B DT i Decode G	Freq	Average D Messa Enable Tx Std Msgs	ecodes age	Halt Tx Next	Now	Tune
C dB 04 -21 06 -20 08 -21	DT Free 3.7 122 5.9 122 -3.0 1220 Stor	Single-Perin () Mes: () ## 107 () # 107 () # 107 () # 73 () # 73 () # 73 () # 73 () # 73 () # 73 () # 107 () # 107	od Decodes sage I EASSE Monitor 000		Erase	Clear A		B DT : Decode G ASSE K1JT F	Freq enerate s	Average D Messe Enable Tx Std Msgs	ecodes age	Halt Tx Next	Now Tx 1	Tune
c dB 04 -21 06 -20 08 -21 .09 QSO 	DT Free 3.7 122 5.9 122 -3.0 122 Stop	Single-Peri q Mes: 6 ## K107 2 # RRR 0 # 73 50.118 (Call	Monitor DX Grid	IM98 (000 £ Erase 2ven/1st 77 Hz ♀	Clear A Tx ← Rx		B DT : Decode G ASSE K1JT F ASSE K1JT F	Freq Senerate S	Average D Messa Enable Tx Std Msgs	ecodes	Halt Tx Halt Tx Next	Now Tx 1 Tx 2	Tune
c dB 04 -21 06 -20 08 -21 .og QSO ~ - - - - - - - - - - - - -	DT Free 3.7 122 5.9 122 -3.0 122 Stop 	Single-Peri a Mes: 6 ## K107 2 # RRR 0 # 73 P 50.118 (Call ASSE	Monitor Monitor Monitor DX Grid IM98	IM98	000 f Erase even/1st 77 Hz \$ 26 Hz \$	$\begin{bmatrix} 1 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ $		B DT 1 Decode G ASSE K1JT F ASSE K1JT F	Freq Senerate S	Average D Messa Enable Tx Std Msgs	ecodes	Halt Tx Next	Now Tx 1 Tx 2 Tx 3	Tune
c dB 04 -21 06 -20 08 -21 08 -21 09 QSO 	DT Free 3.7 122 5.9 122 -3.0 122	Single-Perio (Mess 6 ## K1.07 2 # RRR 0 # 73 0 # 73 0 # 73 0 # 66 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	od Decodes sage T EASSE Monitor 000 DX Grid IM98 IS1 km Add	IM98 (Tx e Tx 147 Rx 127 FTol	000 f Erase 2ven/1st 77 Hz ♀ 26 Hz ♀ 150 ♀	$Tx \leftarrow Rx$ $Rx \leftarrow Tx$ $Lock Tx = R$		B DT : Decode G ASSE K1JT F ASSE K1JT F O	Enerate S	Average D Messa Enable Tx Std Msgs	ecodes age	Halt Tx Next	Now Tx 1 Tx 2 Tx 3	Tune
c dB 04 −21 06 −20 08 −21 08 −21 .og QSO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	DI Free 3.7 122 5.9 122 -3.0 1220 Stop C DD - EA - Lo	Single-Perio (Mess 6 ## K1.07 2 # RRR 0 # 73 50.1118 (Call A Az: 66 61 okup	Monitor Monitor Monitor Monitor Monitor Monitor Monitor Monitor Monitor Monitor Monitor Monitor Monitor	IM98 (Tx e Tx 142 Rx 122 F Tol Report	000 f Erase even/1st 77 Hz ♀ 26 Hz ♀ 150 ♀ 150 ♀ 55 ♀	$Tx \leftarrow Rx$ $Rx \leftarrow Tx$ $Lock Tx=F$ $Rx \leftarrow Tx$		B DT Decode G ASSE K1JT F ASSE K1JT F O RR	Freq ienerate : N20 000	Average D Messa Enable Tx Std Msgs	ecodes age	Halt Tx Next]	Now Tx 1 Tx 2 Tx 3 Tx 4	Tune
C dB 04 −21 06 −20 08 −21 	DI Free 3.7 122 5.9 122 -3.0 1220 Stop C DD - ED - Lo - Lo	Single-Period a: Mess 6 ## K1.07 2 # RRR 0 # 73 # 50.118 # KCall # Az: 66 61 okup #	Monitor Monitor 000 DX Grid IM98 IS1 km Add	IM98 (Tx e Tx 142 Rx 122 F To Report	000 f Erase even/1st 77 Hz ♀ [26 Hz ♀ [50 ♀] 50 ♀ [50 ♀]	$Tx \leftarrow Rx$ $Rx \leftarrow Tx$ $Lock Tx=R$ $ubmode B$ Sync 0		B DT Decode G ASSE K1JT F ASSE K1JT F O RR R 3	Freq ienerate: N20	Average D Messa Enable Tx Std Msgs	ecodes age	Halt Tx Next	Now Tx 1 Tx 2 Tx 3 Tx 4 Tx 5	Tune

8.4. QRA64

QRA64 je eksperimentalni mod u verziji 1.7 WSJT-X. Mod je dizajniran posebno za EME na VHF i višim bandovima; njegov rad je generalno sličan JT65. Naredni ekranski snimak pokazuje jedan primer predaje QRA64C od DL7YC snimljene kod G3WDG na EME putanji na 24 GHz. Doplerov pomak je bio 78 Hz, i, mada je signal jak, njegovi tonovi prošireni dovoljno da se teško mogu videti na vodopadu. Crvena krivulja pokazuje da je dekođer postigao sinhronizaciju sa signalom na približno 967 Hz.

400 600 15:50 1.25cm Bins/Pixel 4 ♀ JT65 2500 JT9 ♀ WSJT-X v1.7.0 by File Configurations	800 10	00 1200 Palette Adjust	1400	1600			2400	2600
15550 1.25cm Вins/Pixel 4 Лб5 2500 ЛЭ Ф WSJT-X v1.7.0 by He Configurations	Start 300 Hz N Avg 5 V K1JT	Palette Adjust Linrad	♥ Fla ▼ Cumu	itten 🗌 Ref Sj	pec		Sper 40.%	
Bins/Pixel 4	Start 300 Hz 🔹	Palette Adjust	··· 🗹 Fla	atten 🗌 Ref Sj	pec		Spec 40 %	
Bins/Pixel 4 JT65 2500 JT9 ≎ WSJT-X v1.7.0 by ile Configurations	Start 300 Hz 🔹 N Avg 5 🔹 y K1JT	Palette Adjust	… ✓ Fla	atten 🗌 Ref S	pec	1000000	Spec 40 %	
л65 2500 л9 \$ WSJT-X v1.7.0 by ile Configurations	N Avg 5 🗘	Linrad	 Cumu 				Spec to A	•
WSJT-X v1.7.0 by	у К1ЈТ			lative	■		Smooth 1	-
ile Configurations							- 0	×
	View Mode Decode	e Save Help						
	Single-Period Dec	odes			Aver	age Decodes		
UTC dB DT	Freq Messag	e		UTC dB	DT Freq	Message		
100.050	Stop	Monitor	Frase	Decode	Fachle Tr			
209 (200	Stop	1 Ion and a	LIGSC		Enable LY	Halt Ty	T	ine
				6	Enable TX	Halt Tx	Т	une
1.25cm 🗸 S	24,048.100	000		Ę	Generate Std	Halt Tx Msgs Next	Now	une Pwr
1.25cm V S	24,048.100	000 ✓ Tx even	/1st		Generate Std	Halt Tx Msgs Next	Now Tx 1	une Pwr
1.25cm ✓ S	24,048.100 Dx Call DX DL7YC JC	000 Grid Tx even 062	/1st iz ≑ Tx ←	·Rx	Generate Std DL7YC G3WDG FN20 DL7YC G3WDG -15	Halt Tx Msgs Next O	Now Tx 1 Tx 2	Pwr
1.25cm ✓ S	24,048.100 DX Call DX DL7YC JC Az: 46 6446 k	0000 Grid Tx even 762 Rx 967 H m	/1st tz ≑ Tx ← z ≑ Rx ←	• Rx	Generate Std DL7YC G3WDG FN20 DL7YC G3WDG -15 DL7YC G3WDG R-15	Halt Tx Msgs Next O	Tx 1 Tx 2 Tx 3	Pwr
1.25cm V S	24,048.100 DX Call DX DL7YC JC Az: 46 6446 k Lookup A	0000 Grid Tx even 562 Rx 967 H m F Tol 100 dd □	/1st z → Tx ← z → Rx ← → Lock	-Tx Tx=Rx	Generate Std DL7YC G3WDG FN20 DL7YC G3WDG -15 DL7YC G3WDG R-15 DL7YC G3WDG RRR	Halt Tx Msgs Next	Tx 1 Tx 2 Tx 3 Tx 4	Pwr
1.25cm ✓ S -60+ -50 -40 -30 -20 -10	24,048.100 DX Call DX DL7YC JOC Az: 46 6446 k Lookup A 2016 Dec	000 Grid Tx toon F h62 Rx 967 H m F Tol 100 dd Report -15	/1st z → Tx ← z → Rx ← ↓ → Lock i → Submod	-Tx Tx=Rx le C C	Generate Std DL7YC G3WDG FN20 DL7YC G3WDG -15 DL7YC G3WDG R-15 DL7YC G3WDG RRR DL7YC G3WDG 73	Halt Tx Msgs Next	Tx 1 Tx 2 Tx 3 Tx 4	Pwr

Dekoder u QRA64 ne koristi bazu podataka pozivnih znakova. Umesto toga, on koristi prednosti a priori (AP) informacije kao što je ona od vlastitog pozivnog znaka i kodirane forme reči CQ poruke. U normalnoj upotrebi, kako QSO teče, dostupne AP informacije se umnožavaju čime uključuju i pozivni znak stanice koja se treba uraditi i, možda, i njen 4-digitni QTH lokator. Dekoder uvek počinje sa pokušajem da dekoduje punu poruku bez AP informacije. Ako taj pokušaj ne da rezultat, čini se dodatni pokušaji uz korišćenje AP informacije da bi se obezbedila inicijalna hipoteza o sadržaju poruke. Na kraju svake iteracije, računar izračunava unutrašnju mogućnost najverovatnije vrednosti za svakih 12 6-bitnih informacionih signala poruke. Dekodovanje se deklariše samo kada se dobije potpuna verovatnoća minimalne konvergencije za svih 12 simbola od vrednosti bliske jedinici nedvosmislena.



U verziji 1.7 *WSJT-X*, QRA64 se razlikuje od JT65 po tome što dekođer pokušava da pronađe i dekođira samo jedan signal u propusnom opsegu prijemnika. Ako je prisutno više signala, možda ćeš uspeti da ih sve dekođuješ dvoklikom na najniži ton svakoga od njih, na vodopadu. Multi-dekođeri kao oni za JT65 i JT9 još nisu napisani.

8.5. ISCAT

ISCAT je mod upotrebljiv za signale koji su slabi ali manje-više ravnomerni u amplitudi tokom više sekundi ili više. Skater od aviona na 10 GHz je dobar primer. ISCAT poruke su slobodnog formata i mogu imati bilo koju dužinu od 1 do 28 karaktera. Ovaj protokol ne uključuje svojstvo korekcije greške.

8.6. MSK144

Meteor-skater QSO može se uraditi u svako vreme na VHF bandovima, na rastojanjima do oko 2100 km (1300 milja). Kompletiranje veze duže traje u večernjim satima nego ujutro, duže na višim frekvencijama i duže na rastojanjima koja su blizu gornje granice. Uz strpljenje, sa 100 W ili više i sa jednom antenom, veza se obično može uraditi. Sledeći ekranski snimak prikazuje dve 15-sekundne transmisije u modu MSK144, od W5ADD tokom veze na 50 MHz sa K1JT, na rastojanju od oko 1800 km (1100 milja). Dekodirani segmenti su zaokruženi na spektralnom displeju brzog grafikona.

🔵 WSJT-X - Fast Graph — 🗌	×		
D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	1		
1.32 2 mar M	~		
	4		
11:32:30	*		
Auto Level		1 () () () () () () () () () (
WSJT-X v1.7.0 by K1JT	_		×
File Configurations View Mode Decode Save Help			
Band Activity Tx Messages			
orc ab i freq Message orc ab i freq Message			
113100 -3 7.3 1568 & K1JT W5ADD R-02 4 113100 -3 7.3 1568 & K1JT W5AD	DD R-02		4 ^
113100 -3 7.3 1568 & K1JT W5ADD R-02 4 113100 -3 7.3 1568 & K1JT W5AD 113230 4 11.4 1567 & K1JT W5ADD R-02 3	DD R-02		4 ^
113100 -3 7.3 1568 & K1JT W5ADD R-02 4 113100 -3 7.3 1568 & K1JT W5AD 113230 4 11.4 1567 & K1JT W5ADD R-02 3 3 113100 -3 7.3 1568 & K1JT W5AD Log QSO Stop Monitor Erase Decode Enable Tx Halt	DD R-02	Tun	4 ^
113100 -3 7.3 1568 ϵ K1JT W5ADD R -02 4 113100 -3 7.3 1568 ϵ K1JT W5AD 113230 4 11.4 1567 ϵ K1JT W5ADD R -02 3 113100 -3 7.3 1568 ϵ K1JT W5AD Log QSO Stop Monitor Erase Decode Enable Tx Halt 6m S 50.280 000	DD R-02 tTx Next	Tun	e Pwr
113100 -3 7.3 1568 ϵ K1JT W5ADD ϵ -02 4 113100 -3 7.3 1568 ϵ K1JT W5AD 113230 4 11.4 1567 ϵ K1JT W5ADD R -02 3 113100 -3 7.3 1568 ϵ K1JT W5AD Log QSO Stop Monitor Erase Decode Enable Tx Halt 6m S 50.280 000 Tx Tx even/1st Tx W5ADD K1JT FN20	DD R-02	Tun Now Tx 1	e Pwr
113100 -3 7.3 1568 & K1JT W5ADD R-02 4 113230 4 11.4 1567 & K1JT W5ADD R-02 3 Log QSO Stop Monitor Erase Decode Enable Tx 6m S 50.280 000 Tx even/1st - Generate Std Msgs - DX Call DX Grid Rx 1500 Hz (*) W5ADD K1JT FN20 W5ADD K1JT +04	TX Next	Tun Now Tx 1 Tx 2	e Pwr
113100 -3 7.3 1568 £ K1JT W5ADD R-02 4 1 <td>Tx Next</td> <td>Tun Now Tx 1 Tx 2 Tx 3</td> <td>e Pwr</td>	Tx Next	Tun Now Tx 1 Tx 2 Tx 3	e Pwr
113100 -3 7.3 1568 & K1JT W5ADD R-02 4 113230 4 11.4 1567 & K1JT W5ADD R-02 3 Log QSO Stop Monitor Erase Decode Enable Tx Hall 6m S 50.280 000 Tx even/1st Tx even/1st Tx even/1st N 60+ - DX Call DX Grid Rx 1500 Hz WSADD WSADD WSADD WSADD WSADD WSADD K1JT FN20 WSADD K1JT R+04 WSADD K1JT R+R WSADD K1JT RRR WSAD K1JT RRR WSA	tTx Next	Tun Now Tx 1 Tx 2 Tx 3 Tx 4	e Pwr
113100 -3 7.3 1568 & K1JT W5ADD R-02 4 113230 4 11.4 1567 & K1JT W5ADD R-02 3 Log QSO Stop Monitor Erase Decode Enable Tx Halt 6m S 50.280 000 Tx even/1st - Generate Std Msgs - DX Call DX Grid Rx 1500 Hz ÷ - W5ADD K1JT FN20 - W5ADD EM40wil F Tol 100 ÷ - W5ADD K1JT FN20 - Az: 237 B: 247 El: 2 1779 km Report 4 + W5ADD K1JT RRR - 20 - - Tx CQ 280 ÷ - W5ADD K1JT 73 -	DD R-02	Tun Now Tx 1 Tx 2 Tx 3 Tx 4 Tx 5	e Pwr
113100 -3 7.3 1568 € K1JT W5ADD R-02 4 113230 4 11.4 1567 € K1JT W5ADD R-02 3 Log QSO Stop Monitor Erase Decode Enable Tx Hall 6m S 50.280 000 Tx even/1st Tx even/1st Tx even/1st Note that the second seco	TTx Next	Tun Now Tx 1 Tx 2 Tx 3 Tx 4 Tx 5 Tx 6	e Pwr

Za razliku od drugih modova u WSJT-X, dekoder za MSK144 radi u realnom vremenu tokom prijemne sekvence. Dekodovane poruke se pojavljuju na ekranu skoro istog trenutka kada ste je čuli. Da bi se konfigurisao WSJT-X za rad sa MSK144:

- Selektuj **MSK144** iz menija **Mode**.
- Selektuj **Fast** iz menija **Decode**.
- Postavi prijemnu audio frekvenciju na **Rx 1500 Hz.**
- Postavi toleranciju frekvencije na F Tol 100.
- Postavi trajanje T/R sekvenci na 15 s.
- Da bi se prilagodila dubina dekodovanja sa mogućnostima računara, klikni **Monitor** (ako već nije u zelenom) da bi krenula prijemna sekvenca. Posmatraj brojku u procentima prikazano na etiketi **Receiving** na statusnom luku:

Receiving 17%	MSK14
---------------	-------

 Prikazani broj (u ovom slučaju 17%) indicira frakciju od ukupnog vremena upotrebljenog za izvršenje dekodera u MSK144 u realnom vremenu. Ako je taj broj znatno ispod 100%, možeš povećati dubinu dekodovanja sa Fast na Normal ili Deep, a možeš povećati i F Tol sa 100 na 200 Hz.



Moderni multi-jezgarski računari mogu lako da se nose sa optimalnim parametrima **Deep** i **F Tol 200**. Starije i sporije mašine možda neće to biti u stanju, pa se zadovoljite sa malo skromnijim postavkama **Fast** i **Normal**, kada će biti manjih gubitaka u mogućnostima (u odnosu na **Deep**) za najslabije pingove.

- T/R sekvence od 15 sekundi ili manje zahteva selektovanje predavanih poruka vrlo brzo. Čekiraj Auto Seq da bi računar doneo neophodne odluke automatski, zasnovane na primljenim porukama.
- Za rad na 144 MHz ili iznad možda ćeš ustanoviti da je korisno koristiti kratki format **Sh** poruka za Tx3, Tx4 i Tx5. Ove poruke su duge 20 ms, u poređenju sa 72 ms za MSK144 poruke pune dužine. Njihov informacioni sadržaj je 12bitna mešavina dva pozivna znaka, pre nego jasni pozivni znaci, plus jedan 4-bitni numerički raport, potvrda (RRR), ili

završetak (73). Samo primalac kome je namenjena poruka može da dekoduje kratku poruku. Ona će biti prikazana sa pripadajućim pozivnim znacima u ugaonim zagradama <> , kao što pokazuje sledeći primer:

- CQ K1ABC FN42
 - K1ABC W9XYZ EN37
- W9XYZ K1ABC +02

<K1ABC W9XYZ> R+03

<W9XYZ K1ABC> RRR

<K1ABC W9XYZ>73



Postoji mala ili nikakva prednost od upotrebe **Sh** poruka u MSK144 na 50 ili 70 MHz. Na ovim frekvencijama, većina pingova je dovoljno dugačka da podržava standardne poruke koje imaju tu prednost da ih svaki slušalac može čitati.

- Poseban mod u u MSK144 je Contest Mode, koji se može aktivirati čekiranjem boksa na jezičku Settings |
 Advanced. Ovaj mod se konfiguriše specijalno za VHF konteste u kojima se razmenjuje QTH lokator od 4 karaktera. Kada je aktivan Contest Mode, standardna QSO sekvenca izgleda prema sledećem primeru:
- CQ K1ABC FN42
- K1ABC W9XYZ EN37
- W9XYZ K1ABC R FN42
- K1ABC W9XYZ RRR
- W9XYZ K1ABC 73
- U okolnostima kontesta K1ABC može da bira da opet zove CQ umesto slanja 73 u trećoj transmisiji.

8.7. Eho Mod

Eho mod omogućuje osetljiva merenja vlastitog lunarnog eho-a, čak i kada je on toliko slab da se ne može čuti. Selektuj **Echo** iz menija Mode, usmeri antenu u Mesec, nađi čistu frekvenciju, i aktiviraj **Tx Enable**. WSJT-X će, zatim, kružiti po sledećoj petlji svakih 6 sekundi:

- 1. Predaja fiksnog tona od 1500 Hz u trajanju 2.3 s
- 2. Čekanje oko 0.2 s za start povratka eho-a
- 3. Snima primljeni signal u trajanju 2.3 s
- 4. Analizira, uprosečuje i prikazuje rezultat
- 5. Ponavlja se korak 1
- Da bi se učinila sekvenca eho-testa:
- Selektuj Echo iz menija Mode.
- Čekiraj Doppler tracking i Constant frequency on the Moon na prozoru astronomskih podataka.
- Proveri da li je radio-stanica podešena za **Split Operation**, korišćenjem ili **Rig** ili **Fake It** na jezičku **Settings** | **Radio.**
- Klikni Enable Tx na glavnom prozoru da se startuje sekvenca 6-sekundnih ciklusa.
- WSJT-X izračunava i kompenzuje Doplerov pomak automatski. Kako je prikazano na ekranskom snimku ispod, kada je primenjena korekcija Doplera, povratni eho će se uvek pojavljivati u centru plota, na prozoru Echo Graph.



8.8. VHF+ Fajlovi uzorci

Snimljeni fajlovi tipičnih veza koje koriste VHF/UHF/Microwave modove i svojstva u WSJT-X dostupni su za daunlod. Novi korisnici VHF-i-iznad svojstava ohrabruju se da praktično dekoduju signale u ovim fajlovima.

9. WSPR Mod

- Selektuj WSPR iz menija Mode. Glavni prozor će se rekonfigurisati prema WSPR interfejsu, uklanjajući neke kontrole koje se ne koriste u ovom modu.
- Postavi kontzrole širokog grafikona kako je sugerisano dole.

Bins/Pixel 1 🚔 Start 1220 Hz 🖨	Palette Adjust	V Flatten 🔲 Ref Spec	 	Spec 20 % 🚔
JT65 2500 JT9 🐳 N Avg 10 🜩	Scope 🔻	Cumulative -	 	Smooth 1

- Sa mišem prevuci dimenzije glavnog prozora po širini i visini.
- Selektuj neku od aktivnih WSPR frekvencija (naprimer, 10.1387 ili 14.0956 MHz).
- Klikni Monitor za start 2-minutnog prijemnog perioda WSPR.

- Ako ćeš i emitovati i primati, selektuj odgovarajuću vrednost za **Tx Pct** (prosečan procent od 2-minutne sekvence vremena za predaju) i aktiviraj dugme **Enable Tx.** Predajni period takođe traje 2 minuta, a pojaviće se slučajno po vremenu, da bi smanjio mogućnost konflikata kod stanica koje slušaju.
- Selektuj tvoju Tx snagu u dBm sa padajući liste.

9.1. Skakanje sa banda na band

WSPR mod omogućuje onima sa CAT kontrolom da istražuju propagacije na mnogim bandovima, bez intervencije korisnika. Koordinisano skakanje sa banda na band omogućuje jednoj grupi stanica razbacanih po celom svetu da se zajedno kreću sa banda na band, čime se maksimizuju šanse za identifikaciju otvorenih propagacionih putanja.

- Da bi se omogućilo automatsko skakanje sa banda na band, čekiraj boks **Band Hopping** na glavnom prozoru.
- Klikni na Schedule da bi se otvorio prozor WSPR Band Hopping, i selektuj bandove koje želiš da koristiš u određeno doba dana.

WSPR Band Hop	oping															- (
	2190m	630m	160m	80m	60m	40m	30m	20m	17m	15m	12m	10m	6m	4m	2m	70cm	23cm
Sunrise grayline			V	V		V	V	V									
Day						V	V	7	7	7							
Sunset grayline				V		V	V	V									
Night			V	V		V	V	V									
Tune				V		V	V	V	V	7	V	V					
Rx only					V												
														G	ray tin	ne: 12	Dmin 韋

Preklapanje bandova se javlja nakon 2-minutnog intervala. Preferirani bandovi su identifikovani sa vremenskim procepima u ponavljanom 20-minutnom ciklusu, prema sledećoj tabeli:

Band:	160	80	60	40	30	20	17	15	12	10
UTC minuti:	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18
mmuu.	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58

- Ako preferirani band nije aktivan u skladu sa rasporedom skakanja sa banda na band, od aktivnih bandova će biti izabran bilo koji po slučajnom metodu.
- Ako je čekiran boks sa oznakom **Tune** za neki pojedinačni band, WSJT-X emituje nemodulisani nosilac u trajanju više sekundi odmah po preklapanju na taj band i pre starta normalnog Rx ili Tx perioda. Ovo svojstvo se može iskoristiti za aktiviranje automatskog antenskog tjunera (ATU) da se podesi na multi-band antenu za novo-selektovani band.
- Zavisno od tvoje stanice i antene, promene banda mogu zahtevati i druga preklapanja pored podešavanje radiostanice. Da bi se to automatski omogućilo, kadgod WSJT-X izvrši komandu promene banda uspešno na CATkontrolisani radio, on traži fajl nazvan user_hardware.bat, user_hardware.cmd, user_hardware.exe, ili user_hardware u radnom direktorijumu. Ako se pronađe jedan od njih, WSJT-X pokušava da izvrši komandu user_ hardware nnn.
- U gornjoj komandi **nnn** sadržana je oznaka talasne dužine banda u metrima. Tako možeš da napišeš vlastiti program, skript ili datoteku da bi vršio potrebna preklapanja na svojoj stanici.

Sledeći ekranski snimak daje primer WSPR rada sa uključenim skakanjem sa banda na band:



Pažljivi pogled na gornji ekranski snimak ilustruje neke od impresivnih mogućnosti WSPR dekodera. Naprimer, pogledaj na dekodovanja u UTC 0152, 0154 i 0156 zajedno sa odgovarajućim minutima sa donjeg vodopada. Žuti ovali su dodati da bi istakli dva izolovana signala dekodovana na -28 i -29 dB u prvom i trećem 2-minutnom intervalu. U 0154 UTC signali od VE3FAL, AB4QS i K5CZD padaju u 5 Hz interval u blizini audio frekvencije 1492 Hz; slično, K3FEF, DL2XL/P i LZ1UBO padaju u okvire 6 Hz intervala blizu 1543 Hz. Svaki od preklapajućih signala se tečno dekoduju.



10. Ekranske kontrole 10.1. Meniji

Meniji na vrhu glavnog prozora nude više opcija za konfigurisanje i rad. Većina stavki sama sebe objašnjava, a dole je dodato nešto detalja. Prečice na tastaturi za neke stavke koje se često koriste nalaze se na spisku, na desnoj strani menija.

10.1.1. WSJT-X meni

	WSJT-X	File	View	M
0 0	About V	VSJT-X	₩F1	
UTC	Preferen	nces	ж,	y a
	Services		•	
	Hide WS	JT-X	жH	
	Hide Ot Show A	hers	₹₩Н	
	Quit WS	JT-X	жQ	

Ovaj meni se pojavljuje samo na Mekintošu. Ovde se pojavljuje **Settings**, označeno kao **Preferences**, bolje nego na meniju **File**. About WSJT-X se pojavljuje ovde bolje nego u meniju **Help**.

10.1.2. File meni

File	Configurations	View	Mode	Decode	Save	Help
	Open			Ctrl+	0	
	Open next in dire	ctory		F6	İ	
	Decode remaining	files in	directory	Shift	+F6	
	Measure reference	e specti	rum			
	Delete all *.wav & *.c2 files in SaveDir					
	Erase ALL.TXT					
	Erase wsjtx_log.a	di				
	Open log director	у				
	Settings			F2		
	Exit					

10.1.3. Meni konfiguracije



Mnogi korisnici preferiraju da da sami kreiraju i koriste unose u meni **Configurations** za preklapanje modova. Jednostavo, unesi **Clone** za defolt, **Rename** ako je potrebno da se preimenuje, a zatim obavi sva podešavanja za tu konfiguraciju. Ova podešavanja će se restaurisati uvek kada selektuješ taj unos.

10.1.4. Meni "Pogledaj" (View Menu)

10.1.4. View Menu



10.1.5. Meni "Mod"







10.1.7. Meni "Snimi"



F1

F3

F5

Ctrl+F1

```
10.1.8. Meni "pomoć"
```

Help	
	Release Notes
	Online User Guide
	Local User Guide
	Download Samples

Keyboard shortcuts

About WSJT-X

Special mouse commands

Short list of add-on prefixes and suffixes

Prečice na tastaturi (F3)

🔵 WSJT->	K - Keyboard Shortcuts - 🗆 🗙
F1	Online User's Guide
Ctrl+F1	About WSJT-X
F2	Open configuration window
F3	Display keyboard shortcuts
F4	Clear DX Call, DX Grid, Tx messages 1-5
Alt+F4	Exit program
F5	Display special mouse commands
F6	Open next file in directory
Shift+F6	Decode all remaining files in directrory
F11	Move Rx frequency down 1 Hz
Ctrl+F11	. Move Rx and Tx frequencies down 1 Hz
F12	Move Rx frequency up 1 Hz
Ctrl+F12	Move Rx and Tx frequencies up 1 Hz
Alt+1-6	Set now transmission to this number on Tab 1
Ctl+1-6	Set next transmission to this number on Tab 1
Alt+D	Decode again at QSO frequency
Shift+D	Full decode (both windows)
Alt+E	Erase
Ctrl+F	Edit the free text message box
Alt+G	Generate standard messages
Alt+H	Halt Tx
Ctrl+L	Lookup callsign in database, generate standard messages
Alt+M	Monitor
Alt+N	Enable Tx
Ctrl+0	Open a .wav file
Alt+Q	Log QSO
Alt+S	Stop monitoring
Alt+T	Tune
Alt+V	Save the most recently completed *.wav file

Posebne komande mišem (F5)

🔵 WSJT-X - Speci	al Mouse Commands 📃 🗉 🗾 🗠
Click on	Action
Waterfall:	Click to set the Rx frequency. Shift-click to set Tx frequency. Ctrl-click to set Rx and Tx frequencies. Double-click to decode at resulting Rx frequency. If Lock Tx=Rx is checked all actions set Tx/Rx.
Decoded text:	Double-click to copy second callsign to Dx Call, locator to Dx Grid; change Rx and Tx frequencies to decoded signal's frequency; generate standard messages. If first callsign is your own, Tx frequency is not changed unless Ctrl is held down when double-clicking.
Erase button:	Click to erase QSO window. Double-click to erase QSO and Band Activity windows.

10.2. Red dugmadi (Button Row)

Naredna dugmad se pojavljuju ispod prozora dekodovanog teksta na glavnom ekranu:

Log QSOStopMonitorEraseClear AvgDecodeEnable TxHalt TxTuneLog QSO otvara prozor sa dijalogom sa datim predhodnim informacijama o vezi koju upravo kompletiraš. Ove informacije
možeš editovati ili dodati pre nego što kliknešOK da bi logovao QSO. Ako čekiraš
Prompt me to log QSO na meniju
Setup, Program će automatski otvoriti konfirmacioni ekran, kada šalješ poruku koja sadrži 73.

🚼 Log QSO				? <mark>- × -</mark>
Click OK to c	confirm the fol	lowing QSO:		
Call	Date	Time	Mode	Band
ON4QX	2013-07-02	2138	Л65	20m
Rpt Sent -13	Rpt Rcvd -15	Grid JO20	Nam Herman	ie
Tx power	10 W			🔽 Retain
Comments				🔲 Retain
		0	к	Cancel

Stop će terminirati normalnu akviziciju podataka u slučaju da želiš da zamrzneš vodopad ili otvoriš i eksploatišeš predhodno snimljeni audio fajl.

Monitor uključuje normalni rad na prijemu. Ovo dugme je istaknuto zelenom bojom kada je WSJT-X na prijemu. Ako koristiš CAT controlu, isključivanjem **Monitor** ustupa se kontrola stanice; a ako je selektovano **Monitor returns to last used frequency** na selektovanom jezičku **Settings** | **General**, ponovnim uključenjem **Monitor** vratiće se originalna frelvencija.

Erase briše dekodovani tekst u desnom prozoru. Dupli klik na Erase briše oba tekstualna prozora.

Clear Avg postoji samo u modovima koji podržavaju uprosečavanje poruka. Ono obezbeđuje način za brisanje akumuliranja informacija, tako pripremajući početak novog uprosečavanja (averaging).

• **Decode** kaže Programu da ponovi proceduru dekodovanja na Tx frekvenciji (zeleni marker na skali vodopada), korišćenjem poslednje kompletirane sekvence primljenih podataka.

- Enable Tx uključuje i isključuje automatski T/R sekvencirani mod i posvetljava dugme ON u crveno. Predaja će startovati na početku selektovane (parne ili neparne) sekvence, ili odmah ako treba. Prebacivanje dugmeta na OFF omogućuje tokom predaje da se aktualna predaja završi.
- Halt Tx terminira predaju odmah i onemogućuje automatsko T/X sekvenciranje.
- **Tune** uključuje Program na Tx mod i generiše nemodulisani nosilac na specifikovanoj Tx frekvenciji (crveni marker na skali vodopada). Ovaj proces se koristi za podešavanje antenskog tjunera ili pojačavača. Dugme se osvetljava u crveno kada je aktivno **Tune**. Uključenje dugmeta drugi put ili klik na **Halt Tx** terminira proces **Tune**. Primetićeš da aktiviranje **Tune** prekida prijemnu sekvencu i sprečava dekodovanje tokom te sekvence.

10.3. Preostalo

Kontrole vezane za izbor frekvencije, prijemni audio nivo, stanica koja se poziva, kao i datum i vreme, nalaze se u donjem delu glavnog prozora:



- Jedan padajući spisak frekvencija i bandova, gore, levo, omogućuje izbor radnog banda i postavlja radnu frekvenciju na vrednost uzetu iz jezička Frequencies u prozoru Settings. Ako je aktivna CAT kontrola, aktivna radna frekvencija radio-stanice biće odgovarajuće postavljena; a ako ne, moraš radio-stanicu podesiti ručno.
- Alternativno, možeš uneti frekvenciju (u MHz) ili naziv banda u prepoznatljivom ADIF formatu, naprimer 630m, 20m, ili 70cm. Naziv banda u takvom formatu radi samo ako je radna frekvencija postavljena za taj band i mod, u kojem slučaju je selektovan prvi koji odgovara situaciji.



Takođe, možeš uneti neki frekventni inkrement u kHz iznad aktuelno prikazanog integera MHz. Naprimer, ako je prikazana frekvencija 10,368.100, unesi 165k (ne zaboravi slovo k!) da bi napravio QSY na 10,368.165.

• Mali obojeni zeleni krug pojavljuje se ako je CAT controla aktivirana i fukcionalna. Zeleni krug sadrži karakter S ako je detektovano da je stanica u modu **Split**. Krug menja boju u crveno ako zahteva CAT kontrolu ali je komunikacija sa stanicom izgubljena.



Mmogi Icom uređaji ne mogu se kontrolisati za split status, aktuelni VFO ili predajna frekvencija u splitu. Ako se *WSJT-X* koristi sa takvom stanicom, ne treba da menjaš aktuelni VFO, split status ili biranje frekvencije iz kontrole na radiju.

- Ako DX Grid sadrži validan Maidenhead QTH lokator, prikazuje se odgovarajući azimut i distanca za tvoju lokaciju.
- Program može da održava databazu pozivnih znakova i lokatora za tvoje potrebe ubuduće. Klikni **Add** da bi dodao neki pozivni znak i lokator u bazu podataka; klikni **Lookup** da bi dobio lokator predhodno memorisanog pozivnog znaka. Ovo svojstvo se pretežno koristi u situacijama u kojima je broj aktivnih stanica umeren i razumno stabilan, kao što je EME (Earth-Moon-Earth) komunijacija. Naziv fajla sa pozivnim znacima je **CALL3.TXT**.

10.4. Centar

• U centru glavnog prozora nalaze se kontrole koje se koriste pri održavanju veze. Kontrole koje nisu relevantne za neki mod ili podmod mogu biti "posivljene" (onemogućene) ili uklonjene sa displeja.

Tx even/1st	Тх ЈТ9 @
Tx 1500 Hz 🜩	Tx ← Rx
Rx 1500 Hz 🜩	Rx ← Tx
F Tol 20	Lock Tx=Rx
Report -15	Submode 0 🖨
T/R 15 s ≑	Sync 1 韋
Tx CQ 280 ≑	
🗌 Sh 📄 Fast 📄 Au	to Seq 📃 Tx6

- Čekiraj **Tx even** da bi emitovao u parnim UTC minutima ili sekvencama, počevši od 0. Odčekiraj ovaj boks da bi emitovao u neparnim sekvencama. Korektan izbor se čini automatski kada se duplo-klikne na liniju dekodovanog teksta, kako je opisano u osnovnom radnom tutorijalu (Basic Operating Tutorial).
- Tx i Rx audio frekvencije mogu se postaviti automatski duplim klikom na dekodovani tekst ili na signal na vodopadu. One se mogu podesiti takođe sa obrtnim kontrolama.
- Tx frekvenciju možeš prisilno postaviti na vrednost aktuelne Rx frekvencije klikom na dugme Tx←Rx, i obratno za Rx←Tx. Čekiraj boks Lock Tx=Rx da bi obezbedio da frekvencije prate jedna drugu. Frekvencija koja ide u etar od najnižeg JT9 ili JT65 tona je suma radne frekvencije i audio Tx frekvencije.



Generalno, ne preporučujemo korišćenje **Lock Tx=Rx** pošto to ohrabruje loš ham-spirit. Sa čekiranim **Lock Tx=Rx**, tvoja vlastita Tx frekvencija će "šetati" prateći tvog korespondenta u vezi.

• Kontrola **Report** omogućuje promenu signalnog raporta koji je bio ubačen automatski. Tipični raporti za različite modove padaju u opseg -30 do +20 dB. Imaj u vidu da JT65 raporti bivaju zasićeni na gornjoj granici od -1 dB.



Razmotri smanjenje snage ako tvoj QSO partner javlja da je tvoj raport bolji od -5 dB u nekom od *WSJT-X* sporih modova. Predpostavlja se da je ovo mod za slabe signale!

Sa aktiviranim Split operation na jezičku Settings → Radio, možeš aktivirati obrtnu kontrolu Tx CQ nnn uz čekiranje boksa sa desne strane. Program će tada generisati nešto kao CQ nnn K1ABC FN42 za CQ poruku, gde je nnn je deo kHz od aktuelne radne frekvencije. Tvoja CQ poruka Tx6 će zatim biti emitovana na pozivnoj frekvenciji koja je izabrana sa obrtnom kontrolom Tx CQ nnn. Sve ostale poruke biće emitovane na aktuelnoj radnoj frekvenciji. Na prijemu, kada duplo-klikneš na poruku kakva je CQ nnn K1ABC FN42, tvoja stanica će napraviti QSY na naznačenu frekvenciju, pa možeš da zoveš tu stanicu na frekvenciji koju je ona naznačila.

10.5. Tx poruke

Obezbeđena su dva aranžmana kontrola za generisanje i selektovanje TX poruka. Kontrole poznate korisnicima programa WSJT pojaviće se na **Tab 1**, dajući 6 polja za unos poruka. Pre-formatirane poruke za standardni minimalni QSO se generišu ako klikneš **Generate Std Msgs** ili dvo-klikneš na odgovarajuću liniju u prozoru dekodovanog teksta.

Generate Std Msgs	Next	Now
KF4RWA K1JT FN20	۲	Tx 1
KF4RWA K1JT -15	\bigcirc	Tx 2
KF4RWA K1JT R-15	\bigcirc	Tx 3
KF4RWA K1JT RRR	\bigcirc	Tx 4
KF4RWA K1JT 73	· ()	Tx 5
CQ K1JT FN20	\bigcirc	Tx 6

• Selektuj narednu poruku za emitovanje (na početku sledeće Tx sekvence) klikom na krug ispod Next.

- Da bi promenio na naznačenu Tx poruku odmah tokom odašiljanja, klikni na pravougaono dugme ispod **Now**label. Promena Tx poruke tokom emitovanja će donekle smanjiti šanse za korektno dekodovanje, ali je obično OK ako se uradi u prvih 10-15 sekundi emitovanja.
- Svih šest polja Tx poruka mogu se editovati. Možeš modifikovati automatski generisanu poruku ili uneti željenu poruku, držeći na umu granice sadržaja poruke. Za detalje vidi specifikacije protokola (**Protocol Specifications**).

Klikni padajuću strelicu da se izabere poruka #5 između predhodno uskladištenih poruka unetih na jezičku Settings
 | Tx Macros. Pritiskom na Enter ona modifikovanu poruku #5 automatski se dodaje ta poruka u uskladištene makroe.
 Drugi aranžman kontrola za selektovanje i generisanje Tx poruka pojavljuje se na Tab 2 na kontrolnom panelu poruka:



Sa ovim setapom normalno slediš sekvencu predaje odozgo-nadole sa leve kolone ako zoveš CQ, ili sa desne kolone ako odgovaraš na CQ.

- Klik na dugme stavlja odgovarajuću poruku u boks Gen Msg. Ako već emituješ, Tx poruka se trenutno menja.
- Možeš uneti i emitovati bilo šta (do 13 karaktera uključujući razmaknicu) u boks Free Msg.
- Klikni na padajuću strelicu u boksu **Free Msg** da bi izabrao predhodno usladišteni makro. Pritiskom na **Enter** na modifikovanoj poruci ovde se automatski dodaje ta poruka u tabelu uskladištenih poruka.



Tokom emitovanja aktuelna poruka koja se šalje, pojavljuje se u prvom boksu na statusnom luku (dole, levo, na glavnom ekranu).

10.6. Status Bar

Statusni luk (Status Bar) na dnu glavnog prozora obezbeđuje korisne informacije o radnim uslovima.

Receiving JT9 JT9 Last Tx: KF4RWA K1JT 73 46/60 WD:6m ...

Etikete na **Status Bar** prikazuju takve informacije kao što je aktuelno radno stanje Programa, naziv konfiguracije, radni mod i sadržaj poslednje emitovane poruke. Prva labela (radno stanje) može biti Receiving, Tx (za emitovanje), Tune ili naziv fajla koji je otvoren iz menija **File**; ova labela je posvetljena u zeleno za prijem, žuto za Tx, crveno za Tune i svetlo-plavo za naziv fajla. Tokom predaje, Tx poruka se prikazuje tačno kako će biti dekodovana kod prijemne stanice. Druga etiketa (kao što je gore prikazano) biće odsutna ako koristiš **Default** postavke na meniju **Configurations**. Progresni luk pokazuje protekli deo Tx ili Rx sekvence. Konačno, ako je uključen tajmer Watchdog na jezičku settings | **General**, jedna etiketa u donjem desnom uglu prikazaće broj minuta preostalh do isteka vremena.

10.7. Široki grafikon (Wide Graph)

Sledeće kontrole se pojavljuju na dnu prozora širokog grafikona. Sa izuzetkom **JT65 nnnn JT9** (kada radi u JT9+JT65 modu), one utiču samo na grafičke displeje. Na dekodujuće procese nemaju uticaja.

Bins/Pixel 7 🔹 Start 200 Hz 🔹	Palette Adjust	Flatten 🗌 Ref Spec	 	Spec 25 % 🚖
Л65 2500 Л79 🖨 🛛 N Avg 5 🚔	Digipan 👻	Cumulative 🔻		Smooth 1 🗘

- **Bins/Pixel** kontroliše prikazanu reoluliciju frekvencije. Postavi ovu vrednost na 1 za najveću moguću rezoluciju, ili na veće brojeve da se kompresuje spektralni displej. Normalni rad sa konvencionalnom veličinom prozora radi dobro sa 2 do 8 bina po pikselu.
- JT65 nnnn JT9 postavlja tačku deljenja (plavi marker) za široko-pojasno dekodovanje JT65 i JT9 signala u JT9+JT65 modu. Dekoder traži JT65 signale svuda, ali JT9 signale samo iznad ove frekvencije.
- **Start nnn Hz** postavlja startnu tačku niske frekvencije na frekventnoj skali vodopada.
- **N Avg** je broj sukcesivnih spektara koji će se uprosečiiti pre apdejtovanja displeja. Vrednosti oko 5 su prikladne za normalan rad JT9 i JT65. Podesi **N Avg** da se vodopad kreće brže ili sporije, po želji.
- Padajući spisak ispod etikete **Palette** omogućuje biranje iz širokog opsega palete boja vodopada.
- Klikni Adjust da bi aktivirao prozor koji omogućuje kreiranje palete od strane korisnika.

- Čekiraj **Flatten** ako želiš da *WSJT-X* kompenzuje nagnuti ili neravni odaziv širom prijemnog propusnog opsega. Da bi ovo svojstvo radilo korektno, moraš ograničiti opseg prikazanih frekvencija tako da se prikazuje samo aktivni deo spektra.
- Selektuj Current ili Cumulative za spektar prikazan na dnu trećine prozora širokog grafikona. Current je prosečni spektar preko poslednjih N Avg FFT kalkulacija. Cumulative je prosečni spektar od starta tekućeg UTC minuta. Linear Avg je upotrebljiv u JT4 modu, posebno kada se koriste poruke u kratkoj formi.
- Četiri klizača kontrolišu referentne nivoe i skaliranje boja vodopada i za spektralni plot. Vrednosti u sredini skale su uobičajene, zavisno od nivoa ulaznog signala, izabrane palete i tvojih preferencija. Lebdenje miša iznad neke od kontrola prikazuje obaveštenje koje podseća na njenu funkciju.
- **Smoothing** je aktivan samo kada je izabrano **Linear Average**. Zaravnatost (Smoothing) prikazanog spektra preko više od jednog bina, može povećati tvoju sposobnost detektovanja slabog signala sa Doplerovim pomakom više od par Hz.

10.8. Brzi grafikon (Fast Graph)

Paleta vodopada upotrebljena za brzi grafikon je ista kao ona koja je izabrana za široki grafikon. Tri klizača na dnu prozora brzog grafikona mogu se koristiti za optimizaciju pojačanja i nultog pomaka (zero-offset) za prikazane informacije. Lebdenjem miša preko neke od kontrola prikazuje obaveštenje koji podseća na njenu funkciju. Klikom na dugme **Auto** Level proizvešće se razumna tačka za startovanje.



10.9. Eho grafikon (Echo Graph)

Sledeće kontrole se pojavljuju na dnu Eho grafikona:

Bins/Pixel 1 🖨 Gain	Zero	Smooth 0 🖨 N	0 Colors	
---------------------	------	--------------	----------	--

- **Bins/Pixel** kontroliše rezoluciju prikazane frekvencije. Postavi ovu vrednost na 1 za najveću moguću rezoluciju, ili na veći broj ako želiš kompresovani spektralni displej.
- Gain i Zero klizači kontrolišu skaliranje i ofset plotiranog spektra.
- **Smooth** vrednosti veće od 0 primenjuju rad uprosečavanja plotiranog spektra, čime se zaravnjuju krivulje preko višestrukih binova.
- Etiketa N prikazuje broj uprosečenih eho impulsa.
- Klikni na dugme Colors da biraš između 6 mogućih boja i širina linija za plotove.

11. Logovanje

Osnovno sredstvo za logovanje u *WSJT-X* snima QSO informacije u fajlovima nazvanim wsjtx.log (u tekst formatu odvojenon zarezom) i wsjtx_log.adi (u standardnom ADIF formatu). Ovi fajlovi se mogu importovati direktno u druge programe, naprimer u tabele (Exel) i popularne programe za logovanje. Kao što je opisano u odeljcima o instalaciji i plaformi (Installation and Platform Dependencies), različiti operativni sistemi postaviće log fajlove u različite lokacije. Međutim, uvek možeš navigavati do njih direktno selektovanjem **Open log directory** iz menija **File**.

Više elaborata sa logovanjem je podržano sa aplikacijama treće strane kao što je JT-Alert, koji može logovti QSO automatski u druge aplikacijem uključujući Ham Radio Deluxe, DX Lab Suite i Log4OM.

Programska opcija **Show DXCC entity and worked before status** (može se birati iz jezička **Settings | General**) je namenjena uglavnom za upotrebu izvan Windows platformi, gde JT-Alert nije dostupan. Ako se ova opcija čekira, *WSJT-X* upisuje i dodatne informacije na svaku CQ poruku prikazanu u prozoru *Band Activity*. Prikazan je naziv DXCC entiteta, u skraćenoj formi ako je potrebno. Tvoj status "rađeno dosada" za ovaj pozivni znak (prema logu filewsjtx_log.adi) je označen zastavicom sa jednostrukim karakterom i menja pozadinsku boju po sledećem:

- ! Defolt boja svetlo-ljubičasta: New DXCC entity
- ~ svetlo roze: Već si radio ovaj DXCC entitet ali ne i stanicu

Zeleno: Već si radio ovu stanicu

U ovom pogledu, Program ne prepoznaje modove, ali razlikuje bandove.

WSJT-X uključuje ugrađeni cty.dat file koji sadrži informacije o DXCC prefiksima. Apdejtovani fajlovi mogu se

daunlodovati sa web-sajta Amateur Radio Country Files. Ako je apdejtovani fajl cty.dat prisutan u log direktorijumu, on će imati prednost za čitanje u odnosu na onaj postojeći.

Log fajl wsjtx_log.adi se apdejtuje svaki put kada loguješ QSO iz *WSJT-X*. (Imaj na umu da, ako izbrišeš ovaj fajl, gubiš sve informacije "rađeno dosada"). Možeš dodati ili prepisati wsjtx_log.adi fajl eksportovanjem QSO istorije u vidu ADIF fajla iz

nekog drugog programa za logovanje. Isključenjem **Show DXCC entity and worked before status** a onda ponovnim uključenjem će prisiliti *WSJT-X* da ponovo pročita log fajl. Vrlo veliki log fajlovi mogu usporiti *WSJT-X* dok pretražuje pozivne znake.

12. Parčići (Odds and Ends)

12.1. Linija dekodovanja

Prikazane informacije pridružene dekodovanim porukama generalno uključuju UTC, odnos signal/šum u dB, vremenski pomak DT u sekundama i audio frekvenciju u Hz. Neki modovi imaju i dodatne informacije kao što je frekventni ofset od nominalne frekvencije (DF), frekventni drift (Drift ili F1), ili distanca (u km ili miljama). Takođe, može biti i nekih lripto karaktera sa specijalnim značenjem sumarizovanim u narednoj tabeli:

> Sinhro Mod Karakter Kraj linijske moda karakter informacije JT4 \$ *,# f, fN, dNC **(***a*) JT9 **JT65** # **JT65** # *,# f, fN, dNC VHF **QRA64** * R : * **ISCAT** MNCT Ν **MSK144** &

Table 1. Oznake korišćene u linijama dekodovanog teksta

Sinhro karakter

- * Normalna sinhronizacija
- # Naizmenična sinhronizacija
- Kraj linije informacija
 - C Indikator verovatnoće [ISCAT i Deep Search; (0-9,*)]
 - d Algoritam Deep Search
 - f Algoritam Franke-Taylor ili Fano
 - M Dužina poruke (karaktera)
 - N Broj Rx intervala ili uprosečenih okvira
 - R Povratni kod iz dekodera QRA64 decoder
 - T Dužina analizirane regije (s)

12.2. Referentni spektar

WSJT-X obezbeđuje alatku koja se može koristiti da determiniše detaljan oblik propusnog pojasa u prijemniku radio-stanice. Iskopčaj antenu ili se namesti na čistu frekvenciju. Sa WSJT-X koji radi u jednom od sporih modova, selektuj Measure reference spectrum iz menija File. Sačekaj odprilike jedan minut i zatim pritisni dugme Stop. U log direktorijumu će se pojaviti fajl sa nazivom refspec.dat.

[...biće još ...]

13. Sarađujući programi

WSJT-X je programiran da sarađuje blisko sa više drugih korisnih programa.

- DX Lab Suite, Daunlod, i Ham Radio Deluxe već su opisani u odeljku o kontroli radio-stanice.
- PSK Reporter, (autor Philip Gladstone), je web server koji prikuplja prijemne raporte koje šalju drugi programi, kao i *WSJT-X*. Informacije su dostupne u skoro realnom vremenu na karti sveta, a uz to i statistički podaci raznih vrsta. Jedan broj opcija dostupan je korisniku; naprimer, možeš zatražiti kartu koja pokazuje JT65 aktivnost širom sveta, na svim amaterskim opsezima za vreme predhodnog sata. Takva karta izgleda kao ova na primeru, gde različite boje predstavljaju različite bandove:

On all bands . , show signals	▼ sent/rcvd by ▼	anyone	•	using JT65 *	over the last 1 hour	۲
provide statements and statem					And a set of the set o	

Got Display options Permalink Automatic refresh in 5 minutes. Large markers are monitors. <u>Display all reports.</u> There are <u>587 active JT65 monitors</u>. <u>274 on 20m</u>, <u>152 on 15m</u>, <u>57 on 17m</u>, <u>49 on 6m</u>, <u>26 on 10m</u>, <u>20 on 30m</u>, <u>4 on 12m</u>, <u>3 on 40m</u>, 2 on unknown. <u>Show all on all</u> bands Legend



Sledeći ekranski snimak prikazuje kartu u PSK Reporter-u konfigurisanom da prikaže MSK144 raporte:

On all bands • , show signals • sent/rcvd by • anyone using MSK144 • over the last 1 hour Go! Display options Permalink Automatic refresh in 5 minutes. Large markers are monitors. <u>Display all reports</u>. There are <u>72 active MSK144 monitors</u> <u>71 on 6m</u>. <u>1 on 2m</u>. Show all on all bands. Legend



JT-Alert, (autor VK3AMA), je dostupan samo za Windows. On obezbeđuje mnoga pomagala uključujući automasko logovanje u više log programa treće strane, audio i vizualna upozorenja koje sledi jedan broj dodatnih upozorujućih stanja (dekodovanje nove DXCC, nove stejt i td) i odgovarajućeg direktnog pristupa web servisima kao što je pretraživanje pozivnih znakova.

X JTAlert-X 2.4.1	19 - K1JT o	n 20M [DXK] [#1] (U	lpdates!)	Alerts S	Settings So	und ON	160 80 6	0 <mark>40 30</mark> 20	17 15 12	10 6 🗖	• 🕺
+ WOSGM -	IA 🖌	VE7JH	VA3MWL	R6LC	G 🚽	K6XJ - CA	WD4EYI - FL	W4	LQ - NC 🦼	LB4T	 =
KD4MZM -	EL _	NH7L - B4	KD5QI	KC3CIP -	PA _						
R6LCG					-	European Rus	sia 🔹	• 1	6 🔻 29	• EU •	🗖 Q
First QSO	Name	QTH	Grid	Notes	Power	Countr	y Name	State	CQ ITU	Cont.	QSL

- AlarmeJT, (autor F5JMH), dostupan je samo za Linux. Program sadrži vlastiti logbuk. On donosi informacije o kontaktima iz *WSJT-X* i obezbeđuje vizuelni alarm za novu DXCC ili QTH lokator na aktuelnom bandu, kao i druge opcije.
- JT-Bridge, (autor SM0THU), dostupan je samo za OS X. Radi zajedno sa log aplikacijom Aether, MacLoggerDX, RUMlog ili RUMlogNG. Proverava status QSO i QSL pozivnog znaka i DXCC entitet, kao i mnoga druge svostva.

14. Zavisnost od platforme

Neka svojstva *WSJT-X* drukčije se ponašaju pod drugačijem operativnom sistemu. Lokacije fajla

- Windows
- Settings: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X\WSJT-X.ini
- Log directory: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X\
- **Default save directory:** %LOCALAPPDATA%\WSJT-X\save\
- Windows, when using "--rig-name=xxx"
 - Settings: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X xxx\WSJT-X xxx.ini
- Log directory: %LOCALAPPDATA%\WSJT-X xxx\
- **Default save directory:** %LOCALAPPDATA%\WSJT-X xxx\save\
- Linux
 - Settings: ~/.config/WSJT-X.ini
 - Log directory: ~/.local/share/WSJT-X/
 - Default save directory: ~/.local/share/WSJT-X/save/
- Linux, when using "--rig-name=xxx"
- Settings: ~/.config/WSJT-X xxx.ini
- Log directory: ~/.local/share/WSJT-X xxx/
- **Default save directory:** ~/.local/share/WSJT-X xxx/save/
- Macintosh
 - Settings: ~/Library/Preferences/WSJT-X.ini
 - Log directory: ~/Library/Application Support/WSJT-X/
 - Default save directory: ~/Library/Application Support/WSJT-X/save/
- Macintosh, when using "--rig-name=xxx"
- Settings: ~/Library/Preferences/WSJT-X xxx.ini
- Log directory: ~/Library/Application Support/WSJT-X xxx/
- Default save directory: ~/Library/Application Support/WSJT-X xxx/save/

15. Često postavljana pitanja (FAQ)

- Prikazani spektar je zaravnjen iako nisam čekirao boks Flatten. Šta je pogrešno?
 WSJT-X ne očekuje filter sa strmim ivicama u prikazanom propusnom opsegu. Upotrebi širi MF filter ili smanji prikazani opseg smanjenjem Bins/Pixel, povećanjem Start, ili smanjenjem širine širokog grafikona (Wide Graph). Dobro bi bilo da ponovo centriraš filterski propusni opseg, ako takva komanda postoji.
- 2. Kako da konfigurišem WSJT-X da radi multiple slučajeve?

Startuj WSJT-X iz prozora command-prompt, dodeljujući svakom slučaju jedinstveni identifikator kao u sledećem primeru sa dva slučaja. Ova procedura će izolovati fajl **Settings** i upisivu lokaciju fajla za svaki slučaj WSJT-X. wsjtx --rig-name=TS2000

- wsjtx --rig-name=FT847
- Kada uspostavim kontrolu stanice sa OmniRig, nešto krene loše ako kliknem Test CAT. Šta da radimt? OmniRig očigledno ima bag koji se javlja kada se klikne Test CAT. Ne diraj Test CAT, samo klikni OK.OmniRig će se tada ponašati normalno.
- Koristim WSJT-X uz Ham Radio Deluxe. Sve izgleda dobro dok ne startujem HRD Logbook ili DM780 da rade paralelno; tada CAT kontrola poludi.
 Možda vidiš kožnjenja i do 20 seconda u promonama frakvancija ili drugih komandi, to ja posladjao haga u HPD, HP.

Možda vidiš kašnjenja i do 20 seconds u promenama frekvencije ili drugih komandi, to je posledica baga u HRD. HRD tim je upozoren o ovom problemu i rade na njegovom rešavanju.

5. Radim WSJT-X pod OS Ubuntu. Program startuje, ali nedostaje meni bar na vrhu glavnog prozora, a "vrući" tasteri ne funkcionišu.

Novi desktop za Ubuntu stavlja meni za sve aktivne prozore na vrh primarno prikazanog ekrana. Možeš restaurisati meni bar na tradicionalne lokacije ukucavanjem u komandni prompt prozor: sudo apt remove appmenu-qt5 Alternativno, možeš isključiti zajednički meni bar samo za WSJT-X startovanjem aplokacije sa okružujućom varijablom QT_QPA_PLATFORMTHEME postaviti na prazno (razmaknica posle karaktera '=' je neophodna): QT_QPA_PLATFORMTHEME= wsjtx

16. Specifikacije protokola

16.1.Pregled

Svi QSO modovi osim ISCAT koriste strukturisane poruke koje kompresuju čitljive informacije u pakete fiksne dužine od tačno 72 bita. Svaka poruka je sastavljena od dva 28-bitna polja normalno uzeta za pozivne znake i 15-bitnog polja za QTH lokator, raport, potvrdu ili 73. Dodatni bit flaguje poruku koja sadrži arbitrarni alfanumerički tekst do 13 karaktera dužine. Specijalni slučajevi dozvoljavaju druge informacije kao što bi bio dodatni prefiks (napr ZA/K1ABC) ili sufiks (napr K1ABC/P) da budu kodirane. Osnovni cilj je da se kompresuje zajednička poruka za minimalni QSO u fiksnu dužinu od 72-bita.

Standardni amaterski pozivni znak sastoji se od prefiksa sa jednim ili dva karaktera, od kojih barem jedan mora biti slovo. Nakon toga sledi digit a onda sufiks od jednog ili tri karaktera. Prema ovakvim pravilima, broj mogućih pozivnih znakova bio bi ravan $37 \times 36 \times 10 \times 27 \times 27 \times 27$, ili nešto preko 262 miliona. (Brojevi 27 i 37 javljaju se u prve i zadnje tri pozicije gde neki karakter može nedostajati, ili slovo, ili možda digit.) Pošto je 228 više nego 268 miliona, 28 bita je dovoljno da kodira bilo koji pozivni znak unikatno. Slično, broj 4-digit Maidenhead QTH lokatora na Zemlji je $180 \times 180 = 32,400$, što je manje od 215 = 32,768; tako da QTH lokator zahteva 15 bita.

Nekih 6 miliona od mogućih 28-bitnih vrednosti nije potrebno za pozivne znakove. Nekoliko iz tog procepa dodeljeno je komponentama specijalnih poruka kao što su CQ, DE i QRZ. CQ može da bude nastavljen sa tri digita da bi indicirao frekvenciju za slušanje. (Ako K1ABC emituje na standardnoj pozivnoj frekvenciji, recimo 50.280, a šalje CQ 290 K1ABC FN42, to znači će slušati na 50.290). Numerički signalni raport u formi –nn ili R–nn može da se šalje umesto QTH lokatora. (Kako je početno definisano, numerički signal raport nn treba da pada u opseg između -01 i -30 dB. Poslednje verzije Programa prihvataju raporte između -50 i +49 dB.) Zemaljski prefiksi ili portabl sufiksi mogu biti pridodati jednom od pozivnih znakova. Kada se ovakvo svojstvo koristi, dodatna informacija se šalje umesto QTH lokatora ili kodiranjem dodatne informacije u nekih 6 miliona dostupnih slotova gore spomenutih.

Konačno, algoritam kompresije poruke podržava poruku koja startuje sa CQ AA do CQ ZZ. Takve poruke se kodiraju slanjem E9AA do E9ZZ umesto prvog pozivnog znaka standardne poruke. Po prijemu ovih pozivnih znakova, oni se konvertuju nazad u formu CQ AA do CQ ZZ.

Da bi bili upotrebljivi kod malog odnosa signal/šum, ova vrsta bezgubitne kompresije poruka zahteva upotrebu koda jake napredne korekcije grešaka (FEC). Različiti kodovi se koriste za svaki mod. Zahteva se precizna sinhronizacija po vremenu i frekvenciji između predajne i prijemne stanice. Kao pomoć dekoderima, svaki protokol uključuje jedan "sinhro vektor" od poznatih simbola ubačenih sa simbolima koji nose informaciju. Generisane talasne forme za sve *WSJT-X* modove imaju kontinualnu fazu i konstantnu envelopu.

16.2. Spori modovi

16.2.1. JT4

FEC u JT4 koristi snažni konvolucionalni kod sa ograničenom dužinom K=32, odnos r=1/2 i nula praćenja. Ovakav izbor vodi do jedne kodirane poruke dužine $(72+31) \times 2 = 206$ informaciono-nosivih bitova. Modulacija je 4-tonska sa frekventnim pomakom (4-FSK) na 11025 / 2520 = 4.375 boda. Svaki simbol nosi jedan informacioni bit (najznačajniji bit, MSB) i jedan sinhronizacioni bit. Dva 32-bitna polinoma korišćena za konvolucionalno kodovanje imaju heksadecimalne vrednosti 0xf2d05351 i 0xe4613c47, a uređenje kodiranih bitova je šifrovano isprepletano. Pseudo-random sinhro vektor je sledeća sekvenca (60 bita po liniji):

16.2.2. JT9

FEC u JT9 koristi isti jaki konvolucionalni kod kao JT4: ograničene dužine K=32, odnos r=1/2 i nula praćenja, što dovodi do kodirane poruke dužine od $(72+31) \times 2 = 206$ informaciono-nosećih bitova. Modulacija je deveto-tonski frekventni pomak, 9-FSK na 12000.0/6912 = 1.736 boda. Osam tonova se koriste za podatke, a jedan za sinhronizaciju. Osam tonova za podatke znači da se tri data bita prenose sa svakim emitovanim informacionim simbolom. Šesnaest simbolnih intervala posvećeno je sinhronizaciji, pa predaja zahteva ukupno od 206 / 3 + 16 = 85 (zaokruženo) kanalnih simbola. Sinhro-simboli su oni numerisani sa 1, 2, 5, 10, 16, 23, 33, 35, 51, 52, 55, 60, 66, 73, 83 i 85 u predajnoj sekvenci. Razmak tonova 9-FSK modulacije za JT9A je jednak odnosu tastovanja, 1.736 Hz. Ukupno zauzet frekventni opseg je $9 \times 1.736 = 15.6$ Hz.

16.2.3. JT65

Sinhronizacioni ton se normalno šalje u svakom intervalu koji ima "1" u sekvenci. Modulacija je 65-FSK na 11025/4096 = 2.692 boda. Frekventno rastojanje tonova je jednako odnosu tastovanja za JT65A, a 2 i 4 puta veće za JT65B i JT65C. Za EME QSO, signalni raport OOO se kadkad koristi umesto numeričkog raporta. Sprovodi se reverzovanjem pozicija sinhro signala i signala podataka u predavanoj sekvenci. Šorthend poruke za RO, RRR i 73 izostavljaju se potpuno sa sinhro vektorom i koriste vremenske intervale od 16384/11025 = 1.486 s za parove alternativnih tonova. Niža frekvencija je ista kao za sinhro-ton u dugim porukama, a frekventna separacija je 110250/4096 = 26.92 Hz multiplikovano sa n za JT65A, sa n = 2, 3, 4 korišćeno sa prenosi poruke RO, RRR i 73.

16.2.4. QRA64

QRA64 je eksperimentalni mod namenjen za EME i druge aplikacije sa ekstremno slabim signalima. Njegov interni kod je dizajnirao IV3NWV. Protokol koristi jedan (63,12) **Q**-ary **R**epeat Accumulate kod koji je suštinski bolji od Reed Solomon (63,12) koda koje se koristi kod JT65, donoseći prednost od 1.3 dB. Nova sinhronizaciona šema je zasnovana na tri 7 x 7 Costas niza. Ova promena donosi još 1.9 dB dobitka.

U mnogim pogledima aktuelna implementacija QRA64 je operaciono slična JT65. QRA64 ne koristi dvo-tonske šorthend poruke, a ni upotreba baze pozivnih znakova ne daje nikakve koristi. Umesto toga, dodatna osetljivost je postignuta upotrebom već poznatih informacija kako QSO napreduje — , naprimer, kada se izmenjuje raport a predhodno si već dekodovao oba pozivna znaka. QRA64 trenutno ne nudi mogućnost uprosečavanja poruka, mada se to svojstvo može naknadno dodati. U prvim testovima već je napravljeno mnogo EME veza u podmodovima QRA64A-E na bandovima od 144 MHz do 24 GHz.

16.2.5.Rezime

Tabela 2 daje kratki pregled parametara za spore modove u *WSJT-X*. Parametri K i r naznačavaju ograničenu dužinu i odnos konvolutivnih kodova; n i k naznačavaju veličinu (ekvivalentnih) blok kodova; Q je alfabetska veličina za informaciononoseće kanalne simbole; Sync Energy je frakcija predajne energije posvećena sinhronizacionim simbolima; a S/N Threshold je prag čujnosti odnosno odnos signal/šum (u referentnom opsegu 2500 Hz) iznad kojeg je verovatnoća dekodovanja 50% ili veća.

Mod	Tip FEC	(n , k)	Q	Tip modulaci je	Odnos tastov anja (Boda)	Opseg (Hz)	Sinhr o Energ ija	Tx trajanj e (s)	S/N prag (dB)
JT4A	K=32, r=1/2	(206,72)	2	4-FSK	4.375	17.5	0.50	47.1	-23
JT9A	K=32, r=1/2	(206,72)	8	9-FSK	1.736	15.6	0.19	49.0	-27
JT65A	Reed Solomon	(63,12)	64	65-FSK	2.692	177.6	0.50	46.8	-25
QRA64 A	Q-ary Repeat Accumul ate	(63,12)	64	64-FSK	1.736	111.1	0.25	48.4	-26
WSPR	K=32, r=1/2	(162,50)	2	4-FSK	1.465	5.9	0.50	110.6	-29

Table 2. Parametri sporih modova

Podmodovi od JT4, JT9, JT65 i QRA64 nude široke tonske razmake za okolnosti koje to mogu zahtevati, kao što je naprimer, značajan Doplerov pomak. Tabela 3 sumarizuje razmake tonova, opseg i približni prag osetljivosti za razne podmodove kada je to širenje uporedivo sa tonskim razmacima.

Table 3. Parametri sporih podmodova

Mod	Razmak tonova	BW (Hz)	S/N (dB)	
JT4A	4.375	17.5	-23	
JT4B	8.75	30.6	-22	
JT4C	17.5	56.9	-21	
JT4D	39.375	122.5	-20	
JT4E	78.75	240.6	-19	
JT4F	157.5	476.9	-18	
JT4G	315.0	949.4	-17	
JT9A	1.736	15.6	-27	
JT9B	3.472	29.5	-26	
JT9C	6.944	57.3	-25	
JT9D	13.889	112.8	-24	
JT9E	27.778	224.0	-23	
JT9F	55.556	446.2	-22	
JT9G	111.111	890.6).6 -21	
ЈТ9Н	222.222	1779.5	-20	
JT65A	2.692	177.6	-25	
JT65B	5.383	352.6	-25	
JT65C	10.767	702.5	-25	
QRA64A	1.736	111.1	-26	
QRA64B	3.472	220.5	-25	
QRA64C	6.944	439.2	-24	
QRA64D	13.889	876.7	-23	
QRA64E	27.778	1751.7	-22	

16.3. Brzi modovi 16.3.1. ISCAT

ISCAT poruke su slobodne forme, dužine do 28 karaktera. Modulacija je 42-tonsko tastovanje sa frekventnim pomakom (FSK) 11025 / 512 = 21.533 boda (ISCAT-A), ili 11025 / 256 = 43.066 boda (ISCAT-B). Tonske frekvencije su razmaknute za iznos u Hercima koji je jednak odnosu boda. Set dostupnih karaktera je:

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ /.?@-

Predaja se sastoji od sekvenci od 24 simbola: jedan sinhronizacioni dijagram od četiri simbola na tonskim brojevima 0, 1, 3 i 2, nakon čega slede dva simbola sa tonskim brojem koji odgovara (dužini poruke) i (dužini poruke+5) i, konačno, 18 simbola koji prenose korisničku poruku, ponavljajući karakter po karakter. Poruka uvek startuje sa @, simbolom početka poruke, koji se korisniku ne prikazuje. Sinhronizacioni dijagram i indikator dužine poruke imaju fiksni period ponavljanja, koji se oporavlja svakih 24 simbola. Informacija poruke se javlja periodično u okviru pozicije 18 simbola ostavljenih sa strane za njihovu upotrebu, ponavljanje na njenoj prirodnoj dužini.

Naprimer, razmotrimo korisničku poruku CQ WA9XYZ. Uključujući simbol početka poruke @, poruka je duga 10 karaktera. Korišćenjem sekvence karaktera prikazane gore da bi indicirala tonske brojeve, predajna poruka će, dakle, startovati kako je to prikazano u prvoj liniji ispod:

0132AF@CQ WA9XYZ@CQ WA9X0132AFYZ@CQ WA9XYZ@CQ W0132AFA9X ... sync## sync## sync##

Primetićeš da se prvih šest simbola (četiri za sinhronizaciju i dva za dužinu poruke) ponavlja svakih 24 simbola. U okviru 18 informaciono-nosećih simbola na svakih 24, korisnička poruka @CQ WA9XYZ se ponavlja na svojoj prirodnoj dužini, 10 karaktera. Rezultujuća sekvenca je proširena toliko puta koliko treba da se uklopi u Tx sekvencu.

16.3.2. JT9

Svi spori podmodovi u modu JT9 koriste odnos tastovanja 12000/6912 = 1.736 boda. Za razliku od toga, sa postavkom **Fast**, podmodovi u JT9E-H podešavaju odnos tastovanja da bi se prilagodili povećanom tonskom razmaku. Trajanje poruka je, dakle, mnogo kraće i one se ponavljano šalju tokom svake Tx sekvence. Za detalje, pogledaj tabelu 4 ispod.

16.3.3. MSK144

Standardne MSK144 poruke su strukturisane na isti način kao one u sporim modovima, sa 72 bita korisničke informacije. Napredna korekcija grešaka je implementirana prvim povećanjem 72 bita poruke sa jednom 8-bitnom cikličnom proverom redundanse (CRC) izračunatom iz bitova poruke. CRC se koristi da detektuje i eliminiše pogrešna dekodovanja na prijemniku. Rezultujuća 80-bitna povećana poruka se mapira na 128.bitnu kodnu reč upotrebom jednog koda (128,80) binarne provere pariteta niske gustine (LDPC) koji je K9AN posebno dizajnirao za ovu svrhu. Dve 8-bitne sinhro sekvence su dodate da bi sačinile okvir poruke dug 144 bita. Modulacija je ofset kvadraturno tastovanje faznog pomaka (Offset Quadrature Phase-Shift Keying - OQPSK) na 2000 boda. Parno numerisani bitovi se prenose preko kanala u fazi, a neparno numerisani bitovi na kvadraturni kanal. Pojedinačni simboli su oblikovani sa polu-sinusnim profilima, čime se obezbeđuje generisana talasna forma sa konstantnom envelopom, ekvivalentna minimalnom talasnom obliku tastovanja pomaka (Minimum Shift Keying - MSK). Trajanje okvira je 72 ms, tako da je efektivni odnos predaje karaktera za standardnu poruku do 250 cps.

Kontest mod u MSK144 prenosi bit dodatne potvrde ("R" u poruci forme W9XYZ K1ABC R FN42) korišćenjem činjenice da su meteor skater i ostali propagacioni modovi u kojima MS144 radi, generalno efektivni do nekih 2500 km rastojanja. Da bi se preneo fragment poruke R FN42, WSJT-X kodira lokator kao njegov antipod. Prijemni progran prepoznaje lokator sa distancom većom od 10,000 km, čini reverznu transformaciju i ubacuje podrazumevano "R".

MSK144 takođe podržava kratku formu poruka koje se mogu upotrebiti nakon što su QSO partneri razmenili oba pozivna znaka. Kratke poruke se sastoje od 4 bita koji kodiraju signalni raport, R+raport, RRR ili 73, zajedno sa jednim 12-bitnim izmešanim kodom zasnovanom na poređanom paru "za" i "od" pozivnih znakova. Drugi, posebno dizajnirani LDPC (32,16) kod daje korekciju grešaka, a jedan 8-bitni sinhronizujući vektor je dodat da bi sačinio okvir od 40 bita. Trajanje kratke poruke je, dakle, 20 ms, a kratke poruke se mogu dekodovati iz veoma kratkog meteorskog pinga.

Okviri od 72 ms ili 20 ms u porukama u MSK144 se ponavljaju bez džepova. Za većinu potreba, trajanje ciklusa od 15 s je dovoljno i preporučljivo za MSK144.

Modulisani MSK144 signali okupiraju pun opseg SSB transivera, pa je predaja uvek centrirana na audio frekvenciji 1500 Hz. Za najbolje rezultate, predajni i prijemni filtri treba da su podešeni da imaju što zaravnjeniji odaziv preko opsega 300Hz do 2700Hz. Maksimalno dozvoljena frekventna razlika između QSO partnera je ± 200 Hz.

-	
16 9 1	Rezime
10.3.4.	Rezinic

Tabela 4. Parametri brzih modova								
Mod	FEC tip	(n,k)	Q	Tip modulacije	Odnos tastovanja (Boda)	Opseg (Hz)	Sinhro energija	Tx trajanje (s)
ISCAT- A	-	-	42	42-FSK	21.5	905	0.17	1.176
ISCAT- B	-	-	42	42-FSK	43.1	1809	0.17	0.588
JT9E	K=32, r=1/2	(206,72)	8	9-FSK	25.0	225	0.19	3.400
JT9F	K=32, r=1/2	(206,72)	8	9-FSK	50.0	450	0.19	1.700
JT9G	K=32, r=1/2	(206,72)	8	9-FSK	100.0	900	0.19	0.850
ЈТ9Н	K=32, r=1/2	(206,72)	8	9-FSK	200.0	1800	0.19	0.425
MSK144	LDPC	(128,72)	2	OQPSK	2000	2400	0.11	0.072
MSK144 Sh	LDPC	(32,16)	2	OQPSK	2000	2400	0.20	0.020

17. Astronomski podaci Tekst boks označen sa "Astronomical Data" obezbeđuje informacije potrebne za praćenje Sunca ili Meseca, kompensaciju EME Doplerovog pomaka i za određivanje EME Doplera i degradaciju na putanji. Otvori Astronomical data na meniju View da bi se prikazao taj prozor.

🔵 WSJT-X - Astr	ono ×
2016 00	ct 14
UTC: 17:	47:30
Az:	46.6
El:	-40.8
SelfDop:	16449
Width:	293
Delay:	2.45
DxAz:	223.3
DxEl:	-10.7
DxDop:	7012
DxWid:	227
Dec:	-1.6
SunAz:	200.3
SunEl:	39.0
Freq:	10368
Tsky:	3
Dpol:	-23.7
MNR:	0.0
Dgrd:	-0.6
Doppler trackin	g

Dostupne informacije uključuju trenutno UTC **Datum** i vreme; **Az** i **El**, azimut i elevacija Meseca za tvoju lokaciju, u stepenima; **SelfDop**, **Width**, **Delay**, Dopler pomak, pun gornji i donji Doplerov pomak u Hz, kašnjenje tvog vlastitog eha u sekundama; **DxAz** i **DxEl**, **DxDop**, i **DxWid**, odgovarajući parametri za stanicu lociranu na **DX Grid** unetu u glavni prozor. Nakon ovih brojeva slede Dec, deklinacija Meseca; **SunAz** i **SunEl**, azimut i elevacija Sunca; **Freq**, tvoja radna frekvencija u MHz; **Tsky**, procenjena nebeska pozadinska temperatura u pravcu Meseca, skaliranu na radnu frekvenciju; **Dpol**, prostorni polarizacioni pomak u stepenima; **MNR**, maksimalni nereciprocitet EME putanje u dB, zbog kombinacije Faradejeve rotacije i prostorne polarizacije; i konačno **Dgrd**, procenjena degradacija signala u dB, relativno na najbolje moguće vreme sa Mesecom u perigeju i na hladnom delu neba.

Veština uspostavljanja trodimenzionalne lokacije za Mesec, Sunce i planete u naznačeno vreme je oličena u numeričkom modelu solarnog sistema koji je podržan na Jet Propulsion Laboratory. Model je numerički integrisan da proizvodi tabelarne podatke koji se mogu interpolairati sa velikom tačnošću. Naprimer, nebeske koordinate Meseca ili neke planete može se determinisati u naznačeno vreme sa tačnošću oko 0.0000003 stepena. Efemerne tabele JPL i interpolacione rutine su inkororisane u *WSJT-X*. Daljnje detalje o tačnosti, posebno o izračunatom Doplerovom pomaku, možete pronaći u QEX za novembar-decembar 2016.

Pozadinska temperatura neba koju daje *WSJT-X* izvedena je iz sve-nebeske mape na 408 MHz u Haslam et al. (Astronomy and Astrophysics Supplement Series, 47, 1, 1982), skalirana po frekvenciji na -2.6 stepen. Ova mapa ima angularnu rezoluciju od oko 1 stepen i, naravno, većina amaterskih antena ima širi dijagram zračenja. Tvoja antena će, dakle, značajno biti izvan vrućih tačaka. a osmotreni ekstremi temperature neba biće manji. Osim ako ekstremno dobro poznaješ svoje antene, njene bočne snopove, refleksiju od tla, nije verovatno da bi preciznije data temperatura neba bila od kakve praktične koristi.

18. Korisni programi

WSJT-X paketi uključuju program rigctl-wsjtx[.exe], koji se može iskoristiti da šalje CAT sekvence prema radio-stanici iz komandne linije, ili iz cele serije fajlova ili iz otvorenog skripta; a program rigctld-wsjtx[.exe], koji omogućuje druge kompatibilne aplikacije za deljenje CT KONEKCIJE NA STANICU. Ove verzije programa uključuju i poslednje Hamlib rig drivere — iste koje koristi *WSJT-X* sam po sebi.

Dodatni korisni programi jt4code, jt9code i jt65code daju ti da eksploatišeš poruke na nivou korisnika u kanalne simbole ili "tonske brojeve," i ponovo natrag. Ovi programi mogu da budu od koristi nekome ko dizajnira generator za radio-far, za razumevanje dozvoljene strukture odašiljanih poruka i za studiju ponašanja kodova za kontrolu grešaka.

Vrednosti kanalnih simbola za JT4 idu od 0 do 3. Ukupan broj simbola u odašiljanoj poruci je 206. Da bi se pokrenuo jt4code, unesi naziv programa i zatim JT4 poruku uključenu u kvotu. U OS Windows komandni i programski autput mogao bi da izgleda ovako:

C:\WSJTX\bin> jt4code "G0XYZ K1ABC FN42"

Message Decoded Err? Type

1. G0XYZ K1ABC FN42 1: Standardna poruka G0XYZ K1ABC FN42 Kanalni simboli 200132023103322121000200211200 202020202303103103011111010023 2 2 3 0 2 1 3 3 3 3 2 0 2 1 2 3 0 0 2 3 1 1 1 0 3 1 2 0 3 2 023301212101011113030323303010 3 3 3 0 0 3 2 1 3 2 3 1 3 3 2 2 0 2 3 3 2 1 1 0 2 2 3 3 1 2 311211102120231231221200331111 20330222330001233211132303 Vrednosti janalnih simbola za JT9 ide od 0 do 8, sa 0 koja reprezentuje sinhro ton. Ukupni broj simbola u odašiljanoj poruci je 85. Unesi naziv programa a zatim JT9 poruku uključenu u kvotu: C:\WSJTX\bin> jt9code "G0XYZ K1ABC FN42" Poruka Dekodovano Tip greške 1. G0XYZ K1ABC FN42 G0XYZ K1ABC FN42 1: Standardna poruka Kanalni simboli $0\,0\,7\,3\,0\,3\,2\,5\,4\,0\,1\,7\,7\,7\,8\,0\,4\,8\,8\,2\,2\,1\,0\,1\,1\,3\,5\,4\,5\,6$ 870601833781124581520086058510 5877204666760188572515040 Za odgovarajući program jt65code samo informaciono noseći kanalni simboli se prikazuju, a opseg vrednosti simbola je od 0 do 63. Sinhro simboli polažu dva tonska intervala ispod tona podataka 0 i sekvencijalne lokacije sinhro simbola su opisane u odeljku JT65 protokola ovog Uputstva. Tipična egzekucija it65code je prikazana dole. Program prikazuje pakovane poruke od 72 bita, ovde prikazano kao 12 šestbitna vrednost simbola, nakon čega slede kanalni simboli: C:\WSJTX\bin> jt65code "G0XYZ K1ABC FN42" Poruka Dekodovano Tip greške 1. G0XYZ K1ABC FN42 G0XYZ K1ABC FN42 1: Standardna poruka Pakovana poruka, 6-bitni simboli 61 36 45 30 3 55 3 2 14 5 33 40 Informaciono-nosivi kanalni simboli 56 40 8 40 51 47 50 34 44 53 22 53 28 31 13 60 46 2 14 58 43 41 58 35 8 35 3 24 1 21 41 43 0 25 54 9 41 54 7 25 21 9 62 59 7 43 31 21 57 13 59 41 17 49 19 54 21 39 33 42 18 2 60 Za ilustraciju moći ovog kodiranja sa jakom kontrolom grešaka u JT9 i JT65, pokušaj da pogledaš na kanalne simbole nakon promene jednog jedinog karaktera u poruci. Naprimer, promeni QTH lokator sa FN42 u FN43 u JT65 poruci: C:\WSJTX\bin> jt65code "G0XYZ K1ABC FN43" Poruka Dekodovano Tip greške 1. G0XYZ K1ABC FN43 G0XYZ K1ABC FN43 1: Standardna poruka Pakovana poruka, 6-bitni simboli 61 36 45 30 3 55 3 2 14 5 33 41 Informaciono-nosivi kanalni simboli 25 35 47 8 13 9 61 40 44 9 51 6 8 40 38 34 8 2 21 23 30 51 32 56 39 35 3 50 48 30 8 5 40 18 54 9 24 30 26 61 23 11 3 59 7 7 39 1 25 24 4 50 17 49 52 19 34 7 4 34 61 2 61 Otkrićeš da se svaka moguća JT65 poruka razlikuje od svake druge moguće JT65 poruke u najmanje 52 od 63 informaciononosivih kanalnih simbola. Evo jednog primera za korišćenje QRA64 moda: C:\WSJTX\bin qra64code "KA1ABC WB9XYZ EN37" Dekodovano Poruka Tip greške 1 KA1ABC WB9XYZ EN37 KA1ABC WB9XYZ EN37 Standardna poruka 1: Pakovana poruka, 6-bitni simboli 34 16 49 32 51 26 31 40 41 22 0 41 Informaciono-nosivi kanalni simboli 34 16 49 32 51 26 31 40 41 22 0 41 16 46 14 24 58 45 22 45 38 54 7 23 2 49 32 50 20 33 55 51 7 31 31 46 41 25 55 14 62 33 29 24 2 49 4 38 15 21 1 41 56 56 16 44 17 30 46 36 23 23 41 Kanalni simboli uključujući sinhro 20 50 60 0 40 10 30 34 16 49 32 51 26 31 40 41 22 0 41 16 46 14 24 58 45 22 45 38 54 7 23 2 49 32 50 20 33 55 51 20 50 60 0 40 10 30 7 31 31 46 41 25 55 14 62 33 29 24 2 49 4 38 15 21 1 41 56 56 16 44 17 30 46 36 23 23 41 20 50 60 0 40 10 30 Egzekucija bilo koga od ovih korisnih programa sa "-t" kao jedinog argumenta komandne linije proizvodi primere svih podržanih tipova poruka. Naprimer, korišćenje jt65code -t:

c:\WSJTX\bin> jt65code -t Poruka Dekodovano Tip greške
PortukaDekodovanoTip greske1.CQ WB9XYZ EN34CQ DX WB9XYZ EN341:Std Msg2. CQ DX WB9XYZ EN34QZ WB9XYZ EN341:Std Msg3. QRZ WB9XYZ EN34QRZ WB9XYZ EN341:Std Msg4. KA1ABC WB9XYZ EN34QRZ WB9XYZ EN341:Std Msg5. KA1ABC WB9XYZ ROKA1ABC WB9XYZ RO1:Std Msg6. KA1ABC WB9XYZ R1KA1ABC WB9XYZ R1I:Std Msg7. KA1ABC WB9XYZ R18KA1ABC WB9XYZ R11Std Msg8. KA1ABC WB9XYZ R17KA1ABC WB9XYZ R11Std Msg9. KA1ABC WB9XYZ R18KA1ABC WB9XYZ R11Std Msg10. KA1ABC WB9XYZ KA1ABC WB9XYZ R131:Std Msg11. CQ 000 WB9XYZ EN34CQ 000 WB9XYZ EN341:Std Msg12. CQ 999 WB9XYZ EN34CQ 000 WB9XYZ EN341:Std Msg13. CQ EU WB9XYZ KA1ABC WB9XYZ R1341:Std Msg14. CQ WY WB9XYZ EN34CQ 000 WB9XYZ EN341:Std Msg15. ZL/KA1ABC WB9XYZCQ UW WB9XYZ EN341:Std Msg16. KA1ABC ZL/WB9XYZKA1ABC WB9XYZ2:Type 1 pfx17. KA1ABC/4 WB9XYZKA1ABC WB9XYZ3:Type 1 sfx18. KA1ABC WB9XYZ/4KA1ABC WB9XYZ/43:Type 1 sfx19. CQ ZL4/KA1ABCQZ ZU4/KA1ABC4:Type 2 pfx20. DE ZL4/KA1ABCQE ZU4/KA1ABC4:Type 2 pfx21. QWB9XYZ/WHCQ WB9XYZ/WH5:Type 2 sfx22. CQ WB9XYZ/WHQE ZU4/KA1ABC7:6:22. CQ WB9XYZ/WHCQ ZU4/KA1ABC7: </td
msk144code je prikazana dole.
Poruka Dekodovano Tip greške
1. K1ABC W9XYZ EN37 K1ABC W9XYZ EN37 1: Std Msg Kanalni simboli 110000100011001101010010001111110010010
1. <ka1abc wb9xyz=""> R-03 <ka1abc wb9xyz=""> R-03 7: Iseckani pozivni znaci Kanalni simboli 100001110001001111110100110111111010 100 držba</ka1abc></ka1abc>

19. PODrSKa 19.1. Pomoć za setap

Najbolji izvor pomoći za podešavanje stanice i konfigurisanja *WSJT-X* je **WSJT** Group, wsjtgroup@yahoogroups.com. Dobre su šanse da je neko sa sličnom opremom imao sličan problem i može da pomogne. Treba se učlaniti u Grupu da bi se moglo komunicirati.

19.2. Prijava bagova

Jedna od odgovornosti korisnika *WSJT-X* da pomogne programerima-dobrovoljcima da Program učine još boljim. Bagovi se mogu prijaviti na WSJT Group (wsjtgroup@yahoogroups.com) ili na WSJT Developers list (wsjtdevel@lists.sourceforge.net). Da bi izveštaj o bagu bio što potpuniji, uključite barem sledeće informacije:

• Verzija Programa

- Operativni sistem
- Jasan opis problema
- Tačna sekvenca koraka da se problem reprodukuje.

19.3. Predlozi za poboljšanja

Sugestije korisnika često rezultuju u novim odlikama Programa. Dobre ideje uvek su dobro došle: ako postoji mogućnost za neko poboljšanje, javi se na već spomenutu adresu.

20. Zahvalnost

Projekt *WSJT* je započet 2001. godine. Od 2005. to je projekt sa otvorenim izvorom (Open Source project), a sada uključuje programe *WSJT*, *MAP65*, *WSPR*, *WSJT-X* i *WSPR-X*. Svi kodovi su zaštićeni licencom pod GNU Public License (GPL). Mnogi korisnici ovih programa, previše brojni da bi se ovde spomenuli, doprineli su sugestijama i savetima mnogo u razvoju *WSJT* i ostalih sestrinskih programa.

Za *WSJT-X* posebno, odajemo priznanje za doprinos: AC6SL, AE4JY, DJ0OT, G3WDG, G4KLA, G4WJS, IV3NWV, IW3RAB, K3WYC, K9AN, KA6MAL, KA9Q, KB1ZMX, KD6EKQ, K17MT, KK1D, ND0B, PY2SDR, VE1SKY, VK3ACF, VK4BDJ, VK7MO, W4TI, W4TV i W9MDB. Svi ovi amateri pomogli su u dizajnu, kodiranju, testiranju i izradi dokumentacije.

Većinu kolor paleta za vodopad *WSJT-X* kopirane su od izvrsnog i dobro dokumentovanog programa otvorenog izvora *fldigi*, od autora**W1HKJ** i prijatelja.

Koristimo razvojne alatke i biblioteke iz raznih izvora. Posebno želimo da se zahvalimo za GNU Compiler Collection od Free Software Foundation, kompajleru od LLVM na University of Illinois i Qt Project od Digia PLC. Ostali značajni resursi bili su FFTW biblioteka od autora Matteo Frigo i Steven G. Johnson; SLALIB, Positional Astronomy Library autor P. T. Wallace; i visoko-precizni planetarni efemerijski i ostali softver od firme NASA's Jet Propulsion Laboratory.

21. Licenca

WSJT-X je besplatan softver: možeš ga redistribuirati i/ili modifikovati pod uslovima GNU General Public License, kako je publikovano od strane Free Software Foundation, ili verzije 3 Licence, ili (tvoj izbor) bilo koja kasnija verzija.

WSJT-X se distribuira u nadi da će biti koristan, ali BEZ IKAKVE GARANCIJE; čak bez garancije za moguću prodaju ili POGODNOST ZA NEKU POSEBNU NAMENU. Vidi GNU General Public License za više detalja.

Zajedno sa dokumentacijom treba da si dobio i kopiju GNU General Public License. Ako nisi pogledaj ovde: GNU General Public License.

Copyright © 2001-2016 Joseph H Taylor, Jr., K1JT. Version 1.7.0

Zadnji apdejt 2016-12-19 03:03:46 GMT